

## Fibre Channel Tape Controller Benutzerhandbuch

Dritte Ausgabe (August 1999) Teilenummer 259764-043 Compaq Computer Corporation

#### **Hinweis**

Inhaltliche Änderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

DIE COMPAQ COMPUTER CORPORATION HAFTET NICHT FÜR TECHNISCHE ODER REDAKTIONELLE FEHLER UND MÄNGEL IN DIESEM DOKUMENT. FERNER ÜBERNIMMT COMPAQ KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUF LIEFERUNG, LEISTUNG UND NUTZUNG DIESES MATERIALS ZURÜCKZUFÜHREN SIND. DIESE INFORMATIONEN WERDEN "ALS SOLCHE" ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DIE COMPAQ COMPUTER CORPORATION ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE - WEDER EXPLIZIT, NOCH AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT - FÜR DIE ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELBARKEIT, DER EINSETZBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, EINES RECHTSANSPRUCHES ODER BEI VERLETZUNGEN VON RECHTEN DRITTER AB.

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung der Compaq Computer Corporation darf dieses Handbuch weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

© 1999 Compaq Computer Corporation.

Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software unterliegt einer Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung. Nutzung und Vervielfältigung sind nur im Rahmen dieses Vertrages gestattet.

Compaq, Deskpro, Fastart, Compaq Insight Manager, Systempro, Systempro/LT, ProLiant, ROMPaq, QVision, SmartStart, NetFlex, QuickFind, PaqFax und ProSignia sind eingetragen beim United States Patent and Trademark Office.

StorageWorks, Netelligent, Systempro/XL, SoftPaq, QuickBlank und QuickLock sind Marken der Compaq Computer Corporation.

NeoServer ist eine Marke der Compaq Information Technologies Group.

Microsoft, MS-DOS, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Pentium ist eine eingetragene Marke, und Xeon ist eine Marke der Intel Corporation.

Andere in diesem Handbuch verwendete Produktnamen können Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller - Benutzerhandbuch Dritte Ausgabe (August 1999)
Teilenummer 259764-043

## Inhalt

Einführung	
Textkonventionen	vii
Symbole im Text	viii
Symbole an den Geräten	
Rack-Stabilität	
Weitere Informationsquellen	X
Technische Kundenunterstützung von Compaq	
Compaq Web-Site	
Compaq Partner	
Kapitel 1	
Einleitung	
Eigenschaften	1-3
Eigenschaften des Fibre Channels	
SCSI-Bus-Eigenschaften	
Konfigurations- und Verwaltungsfunktionen	
Funktionen	
Anschlüsse auf der Rückseite	
Statusanzeigen auf der Rückseite	
Kapitel 2	
Installation und Setup	
Auspacken des Geräts	2-1
Mindestanforderungen an das System	
Installationsreihenfolge	
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zum Rack	2-4

Optimale Betriebsumgebung	Installation und Setup Fortsetzung	
Erforderliche Stellfläche	Optimale Betriebsumgebung	2-5
Anforderungen an die Stromversorgung		
Erdung		
Temperaturanforderungen   2-7		
Erforderliche Luftzirkulation		
Rack-Installation des Tape Controllers		
Erforderliche Komponenten. 2-9 Installationsvorgang. 2-10 Aufstellen des Tape Controllers als Desktop-Gerät 2-15 Anschließen des Geräts an die Enterprise Backup Solution 2-16 Anschlußvorgang 2-17  Kapitel 3  Benutzeroberfläche Geräte-Management 3-1 Serielle Schnittstelle 3-2 Ethernet-Schnittstelle 3-2 Fibre Channel-Schnittstelle 3-2 Fibre Channel-Schnittstelle 3-3 Momunikation mit dem FCTC 3-3 "Power Up Menu" (Startmenü) 3-4 "Main Menu" (Hauptmenü) 3-5 Menü "Maintenance" (Wartung) 3-9 Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß 3-15 Telnet 3-15 Web-Browser 3-15 SNMP (Simple Network Management Protocol) 3-18 Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß 3-20 Compaq Insight Manager 3-20 Compaq Diagnostics 3-22  Kapitel 4 Fehlerbeseitigung Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs) 4-2 Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-9 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-9		
Installationsvorgang	Erforderliche Komponenten	2-9
Aufstellen des Tape Controllers als Desktop-Gerät		
Anschließen des Geräts an die Enterprise Backup Solution 2-16 Anschlußvorgang 2-17  Kapitel 3  Benutzeroberfläche  Geräte-Management 3-1 Serielle Schnittstelle 3-2 Ethernet-Schnittstelle 3-2 Fibre Channel-Schnittstelle 3-2 Fibre Channel-Schnittstelle 3-3 Die Benutzeroberfläche für die serielle Schnittstelle 3-3 Kommunikation mit dem FCTC 3-3 "Power Up Menu" (Startmenü) 3-4 "Main Menu" (Hauptmenü) 3-5 Menü "Maintenance" (Wartung) 3-9 Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß 3-15 Telnet 3-15 Web-Browser 3-15 SNMP (Simple Network Management Protocol) 3-18 Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß 3-20 Compaq Insight Manager 3-20 Compaq Diagnostics 3-22  Kapitel 4  Fehlerbeseitigung Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs) 4-2 Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle 4-6 Prüfen der POST-Status (Power-On Self-Test-Status) 4-6 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9	Aufstellen des Tape Controllers als Desktop-Gerät	2-15
Kapitel 3         Benutzeroberfläche         Geräte-Management       3-1         Serielle Schnittstelle       3-2         Ethernet-Schnittstelle       3-2         Fibre Channel-Schnittstelle       3-3         Die Benutzeroberfläche für die serielle Schnittstelle       3-3         Kommunikation mit dem FCTC       3-3         "Power Up Menu" (Startmenü)       3-4         "Main Menu" (Hauptmenü)       3-5         Menü "Maintenance" (Wartung)       3-9         Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß       3-15         Telnet       3-15         Web-Browser       3-15         SNMP (Simple Network Management Protocol)       3-18         Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß       3-20         Compaq Insight Manager       3-20         Compaq Diagnostics       3-22         Kapitel 4         Fehlerbeseitigung         Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)       4-2         Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle       4-6         Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses       4-7         Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses       4-7         Prüfen der Fibre Channel-Verbindung       4-8<		
Benutzeroberfläche         Geräte-Management       3-1         Serielle Schnittstelle       3-2         Ethernet-Schnittstelle       3-2         Fibre Channel-Schnittstelle       3-2         Die Benutzeroberfläche für die serielle Schnittstelle       3-3         Kommunikation mit dem FCTC       3-3         "Power Up Menu" (Startmenü)       3-4         "Main Menu" (Hauptmenü)       3-5         Menü "Maintenance" (Wartung)       3-9         Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß       3-15         Telnet       3-15         Web-Browser       3-15         SNMP (Simple Network Management Protocol)       3-18         Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß       3-20         Compaq Insight Manager       3-20         Compaq Diagnostics       3-20         Kapitel 4         Fehlerbeseitigung         Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)       4-2         Fehlerbeseitigung des Problemen mit der seriellen Schnittstelle       4-6         Prüfen der SOST-Status (Power-On Self-Test-Status)       4-6         Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses       4-7         Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses       4-7         Prüfen der SCSI-Ger	Anschlußvorgang	2-17
Benutzeroberfläche         Geräte-Management       3-1         Serielle Schnittstelle       3-2         Ethernet-Schnittstelle       3-2         Fibre Channel-Schnittstelle       3-2         Die Benutzeroberfläche für die serielle Schnittstelle       3-3         Kommunikation mit dem FCTC       3-3         "Power Up Menu" (Startmenü)       3-4         "Main Menu" (Hauptmenü)       3-5         Menü "Maintenance" (Wartung)       3-9         Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß       3-15         Telnet       3-15         Web-Browser       3-15         SNMP (Simple Network Management Protocol)       3-18         Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß       3-20         Compaq Insight Manager       3-20         Compaq Diagnostics       3-20         Kapitel 4         Fehlerbeseitigung         Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)       4-2         Fehlerbeseitigung des Problemen mit der seriellen Schnittstelle       4-6         Prüfen der SOST-Status (Power-On Self-Test-Status)       4-6         Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses       4-7         Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses       4-7         Prüfen der SCSI-Ger	Kapitel 3	
Serielle Schnittstelle	Benutzeroberfläche	
Ethernet-Schnittstelle		
Fibre Channel-Schnittstelle		
Die Benutzeroberfläche für die serielle Schnittstelle 3-3-3 Kommunikation mit dem FCTC 3-3-3 "Power Up Menu" (Startmenü) 3-4 "Main Menu" (Hauptmenü) 3-5 Menü "Maintenance" (Wartung) 3-9 Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß 3-15 Telnet 3-15 Web-Browser 3-15 SNMP (Simple Network Management Protocol) 3-18 Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß 3-20 Compaq Insight Manager 3-20 Compaq Diagnostics 3-22  Kapitel 4  Fehlerbeseitigung Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs) 4-2 Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle 4-6 Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status) 4-6 Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9		
Kommunikation mit dem FCTC		
"Power Up Menu" (Startmenü)		
"Main Menu" (Hauptmenü) 3-5 Menü "Maintenance" (Wartung) 3-9 Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß 3-15 Telnet 3-15 Web-Browser 3-15 SNMP (Simple Network Management Protocol) 3-18 Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß 3-20 Compaq Insight Manager 3-20 Compaq Diagnostics 3-22 Kapitel 4  Fehlerbeseitigung Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs) 4-2 Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle 4-6 Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status) 4-6 Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9		
Menü "Maintenance" (Wartung)		
Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-Anschluß 3-15 Telnet 3-15 Web-Browser 3-15 SNMP (Simple Network Management Protocol) 3-18 Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß 3-20 Compaq Insight Manager 3-20 Compaq Diagnostics 3-22  Kapitel 4  Fehlerbeseitigung Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs) 4-2 Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle 4-6 Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status) 4-6 Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9		
Telnet	Menü "Maintenance" (Wartung)	3-9
Web-Browser3-15SNMP (Simple Network Management Protocol)3-18Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß3-20Compaq Insight Manager3-20Compaq Diagnostics3-22Kapitel 4Fehlerbeseitigung4-2Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle4-6Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status)4-6Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers4-7Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses4-7Prüfen der Fibre Channel-Verbindung4-8Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT4-8Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare4-9		
SNMP (Simple Network Management Protocol)		
Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß		
Compaq Insight Manager		
Compaq Diagnostics 3-22  Kapitel 4  Fehlerbeseitigung Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs) 4-2 Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle 4-6 Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status) 4-6 Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9		
Kapitel 4  Fehlerbeseitigung  Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)		
FehlerbeseitigungFehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)4-2Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle4-6Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status)4-6Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers4-7Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses4-7Prüfen der Fibre Channel-Verbindung4-8Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT4-8Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare4-9	Compaq Diagnostics	3-22
FehlerbeseitigungFehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)4-2Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle4-6Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status)4-6Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers4-7Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses4-7Prüfen der Fibre Channel-Verbindung4-8Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT4-8Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare4-9	Kapitel 4	
Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle	•	
Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status) 4-6 Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9		
Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers 4-7 Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9	Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle	4-6
Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses 4-7 Prüfen der Fibre Channel-Verbindung 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9	Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status)	4-6
Prüfen der Fibre Channel-Verbindung	Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers	4-7
Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9		
Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT 4-8 Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare 4-9	Prüfen der Fibre Channel-Verbindung	4-8
	Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT	4-8
	Prüfen der Konfiguration	4-9

Fehlerbeseitigung Fortsetzung	
Prüfen der Geräte	4-9
Prüfen der Host-Konfiguration	
Prüfen der Informationen zu HBA-Gerätetreibern	
Weitere Tips zur Fehlerbeseitigung	4-10
Anhang A	
Zulassungshinweise	
Identifikationsnummern für die Zulassungsbehörden	A-1
FCC-Hinweis	
Geräte der Klasse A	A-2
Gerät der Klasse B.	A-3
Änderungen	A-4
Kabel	
Hinweis für Kanada	A-4
Geräte der Klasse A	A-4
Gerät der Klasse B	A-4
EU-Hinweis	A-5
Laser-Zulassung	A-5
Hinweis zum Batterieaustausch	A-6
Anhang B Elektrostatische Entladungen Erdungsmethoden	B-2
Anhang C	
Erforderliche Netzkabel	
EHOLGEHICHE NELZKADEL	
Anhang D	
Technische Daten	
Fibre Channel Tape Controller	D-1
GBIC-SW-Modul	D-2
Anhana E	
Anhang E	
Steckerbelegung	
Serieller RJ-11-Stecker	
RJ-45 Ethernet-Stecker	E-3

Index

### Einführung

Dieses Benutzerhandbuch enthält schrittweise Anleitungen zur Installation des Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller sowie Informationen über Betrieb, Fehlerbeseitigung und zukünftige Aktualisierungen.

#### **Textkonventionen**

In diesem Dokument werden die folgenden Konventionen verwenden, um bestimmte Textelemente voneinander abzuheben:

**Tasten** Tasten werden fett formatiert dargestellt. Ein

Pluszeichen (+) zwischen zwei Tasten bedeutet, daß

diese gleichzeitig gedrückt werden müssen.

BENUTZEREINGABEN Benutzereingaben werden in einer anderen

Schriftart und in Großbuchstaben dargestellt.

Dateinamen werden in kursiven Großbuchstaben

dargestellt.

"Menüoptionen", Namen von Menüoptionen, Befehlen und

"Befehlsnamen" und Dialogfeldern erscheinen in Anführungszeichen.

"Dialogfeldnamen"

BEFEHLE, Diese Bezeichnungen werden in Großbuchstaben

VERZEICHNIS- dargestellt.

NAMEN und

LAUFWERKSNAMEN

Schreiben Wenn Sie Informationen schreiben sollen, tippen

Sie den nötigen Text, ohne die Eingabetaste zu

drücken.

Eingeben Wenn Sie Informationen eingeben sollen, tippen Sie

den nötigen Text, und drücken Sie anschließend die

Eingabetaste.

### Symbole im Text

Die nachfolgend aufgeführten Symbole können im Text dieses Handbuchs vorkommen. Ihre Bedeutungen sind nachfolgend beschrieben.



**VORSICHT:** In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, daß die Nichtbeachtung der Anleitungen zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.



**ACHTUNG:** In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, daß die Nichtbeachtung der Anleitungen zur Beschädigung der Geräte oder zum Verlust von Daten führen kann.

**WICHTIG:** In dieser Form hervorgehobener Text dient der Verdeutlichung bestimmter Informationen oder enthält spezielle Anleitungen.

**HINWEIS:** In dieser Form hervorgehobener Text kennzeichnet Kommentare, Hinweise oder Zusatzinformationen.

### Symbole an den Geräten

Diese Symbole befinden sich an Geräteteilen, von denen eine Gefahr ausgehen kann.



Wenn Oberflächen oder Bereiche eines Geräts mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besteht dort die Gefahr eines Stromschlags. So gekennzeichnete Gerätebereiche dürfen nicht vom Benutzer selbst gewartet werden.

**VORSICHT:** Öffnen Sie diese Abdeckung nicht, um sich keiner Verletzungsgefahr durch einen Stromschlag auszusetzen.



Bei einer RJ-45-Anschlußbuchse, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet ist, handelt es sich um einen Netzwerk-Schnittstellenanschluß.

VORSICHT: Schließen Sie an diese Buchse keine Telefonapparate oder sonstige Telekommunikationsgeräte an, um einen Stromschlag, einen Brand oder eine Beschädigung der Geräte zu vermeiden.



Dieses Symbol weist auf Bereiche des Geräts mit heißen Oberflächen oder Komponenten hin. Das Berühren solcher Oberflächen stellt eine potentielle Verletzungsgefahr dar.

VORSICHT: Lassen Sie solche Oberflächen vor dem Berühren abkühlen, um Verletzungen zu vermeiden



Diese Symbole an Netzteilen oder Stromversorgungssystemen weisen darauf hin, daß das Gerät über mehrere Stromquellen versorgt wird.

VORSICHT: Um Verletzungen durch einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie alle Netzkabel ab, um das System vollständig von der Stromversorgung zu trennen.

#### Rack-Stabilität



VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

- Alle verstellbaren Rack-Füße müssen korrekt nivelliert sein.
- Das Gesamtgewicht des Racks muß auf den verstellbaren Füßen lasten.
- Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die Stützfüße am Rack angebracht sein.
- Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die Racks miteinander verbunden sein.
- Die Stabilität des Racks kann beeinträchtigt werden, wenn mehr als eine Komponente herausgezogen wird. Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus.

### Weitere Informationsquellen

Falls Probleme auftreten, die Sie nicht mit Hilfe der Informationen in diesem Handbuch lösen können, stehen Ihnen die folgenden Quellen mit zusätzlichen Informationen und weiteren Hilfen zur Verfügung.

#### Technische Kundenunterstützung von Compaq

Sie sind dazu berechtigt, die telefonische technische Kundenunterstützung für Ihr Produkt in Anspruch zu nehmen, solange Sie Eigentümer dieses Produkts sind. Ein Techniker der Kundenunterstützung hilft Ihnen bei der Diagnose des Problems oder teilt Ihnen mit, was Sie als nächstes tun müssen. In Deutschland erreichen Sie die technische Kundenunterstützung von Compaq unter der Telefonnummer 0180/5 21 21 11 (0,24 DM/Min).

In Nordamerika steht Ihnen die Compaq Technische Kundenunterstützung täglich rund um die Uhr unter der Rufnummer 1-800-OK-COMPAO zur Verfügung<sup>1</sup>. Wenden Sie sich außerhalb Deutschlands und Nordamerikas an die telefonische technische Kundenunterstützung von Compaq in Ihrer Nähe. Die Telefonnummern für die weltweite technische Kundenunterstützung finden Sie auf der Compaq Web-Site. Die Internet-Adresse für die Compaq Web-Site lautet wie folgt:

http://www.compag.com

Bitte halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie bei Compaq anrufen:

- Kundennummer für die technische Kundenunterstützung (falls vorhanden)
- Seriennummer des Produkts
- Name und Nummer des Produktmodells
- Eventuell angezeigte Fehlermeldungen
- Zusätzlich installierte Platinen oder Hardware
- Hardware und Software von Drittanbietern
- Betriebssystem und Revisionsstufe
- Detaillierte, spezielle Fragen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um eine kontinuierliche Qualitätssteigerung bei der technischen Kundenunterstützung zu gewährleisten, zeichnet Compaq Anrufe ggf. auf oder überwacht sie.

### Compaq Web-Site

Die Compaq Web-Site enthält Informationen zu diesem Produkt sowie die neuesten Treiber und Flash ROM-Images. Sie können auf die Compaq Web-Site im Internet unter der folgenden Adresse zugreifen:

http://www.compaq.com

### **Compaq Partner**

Die Adresse eines Compaq Partners in Ihrer Nähe können Sie unter folgenden Telefonnummern erfragen:

■ Deutschland 0180/3 22 12 21 (0,18 DM/Min)

USA: 1-800-345-1518 Kanada: 1-800-263-5868

Für sämtliche anderen Regionen finden Sie die Rufnummern auf der Compaq Web-Site.

# Kapitel 1

### **Einleitung**

Der Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller (FCTC) ist eine Fibre Channel-to-SCSI-Bridge, welche die Kommunikation zwischen einem Differential-SCSI-Gerät und anderen Geräten über einen Fibre Channel ermöglicht. Die Bauhöhe fällt mit nur einer Höheneinheit (1,7 Zoll = 4,32 cm) sehr flach aus. Der Tape Controller arbeitet als Teil einer Enterprise Backup Solution. Abbildung 1-1 zeigt den FCTC.




Abbildung 1-1. Der Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller

Der Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller übernimmt die Ankopplung einer Fibre Channel-Verbindung an einen SCSI-Bus. Die Verbindung des Tape Controllers zu einem Storage Hub erfolgt über Glasfaserkabel. Die weitere Verbindung zu einem Gerät am SCSI-Bus (einem sekundären Bandspeichersystem) erfolgt mit Hilfe der konventionellen SCSI-Schnittstelle und dem SCSI-Kabel. Nach der Installation und dem Anschluß an die anderen Komponenten der Enterprise Backup Solution arbeitet der Tape Controller für die Anwendungs-Clients vollständig transparent.

Abbildung 1-2 zeigt eine Beispielkonfiguration mit Verwendung des FCTC.

**HINWEIS:** Hier wird eine Minimalkonfiguration dargestellt. Der Compag StorageWorks Fibre Channel Tape Controller kann ebenso mit mehreren Servern, Fibre Channel Storage Hubs und Bandspeichergeräten arbeiten. Weitere Informationen zu Systemkonfigurationen finden Sie in dem entsprechenden White Paper auf der Compaq Web-Site unter www.compaq.com.




Abbildung 1-2. Beispielkonfiguration mit dem Fibre Channel Tape Controller

- Server
- Compaq Fibre Channel Storage Hub 7- oder Hub 12-Port
- Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller
- Differential-SCSI-Bandspeichergerät

### Eigenschaften

Der FCTC stellt eine Verbindung zwischen einer einzelnen Fibre Channel-Schnittstelle mit einem Gigabit pro Sekunde und einem SCSI-Kanal mit dualem Anschluß her. Der FCTC besitzt folgende Merkmale:

- Einfacher Einbau in ein Rack oder Aufstellung als Desktop-Gerät ohne aufwendige elektrische oder mechanische Konfiguration.
- Angeschlossene SCSI-Geräte werden während des Einschaltvorgangs automatisch oder mit Hilfe einer Option im Startmenü erkannt.

### Eigenschaften des Fibre Channels

- Eine 1,0625 GB/s Fibre Channel-Schnittstelle (für abnehmbare GigaBit-Schnittstellenkonverter)
- Fibre Channel Arbitrated Loop- (FC-AL) und Fibre Channel Switched Fabric (FCSW) -Topologien
- Kompabilität mit Private Loop Direct Attach (PLDA)
- Verbindung der Klasse 3 mit SCSI-FCP-Protokoll
- Optische GBICs

#### SCSI-Bus-Eigenschaften

- Einen SCSI-Kanal mit dualem Anschluß zur Unterstützung der folgenden Differential-SCSI-Formate:
  - □ Fast-SCSI
  - □ Wide-SCSI
  - □ Wide-Ultra SCSI
- SCSI-Initiator-Modus
- Konfiguration in der Mitte des Busses mit externem Abschlußwiderstand
- SCSI-2- and SCSI-3-Protokolle
- 68-poliger D-Stecker, Typ P
- Differential-SCSI-Anschlüsse

### Konfigurations- und Verwaltungsfunktionen

- Serielle RJ-11-Schnittstelle für den Zugang zum Terminal
- Ethernet-Schnittstelle RJ-45 für Zugang durch Compaq Insight Manager, FTP, Telnet und Web-Browser
- Aktualisierbare Firmware mit Hilfe von Compaq Server Diagnostics

### **Funktionen**

SCSI-Protokollinformationen, die über die Fibre Channel-Schnittstelle eingehen, werden intern verarbeitet und über die SCSI-Schnittstelle ausgegeben. Der Datenfluß verläuft von der Fibre Channel-Schnittstelle durch den internen Speicher zur SCSI-Schnittstelle.

Abbildung 1-3 stellt dar, wie der FCTC Informationen verarbeitet.




Abbildung 1-3. Informationsverarbeitung

- Der Server sendet eingebettete SCSI-Befehle und -Daten über das Glasfaserkabel und den Fibre Channel Host Controller zu Compaq Fibre Channel Storage Hub 7- oder Hub 12-Port.
- Der Fibre Channel Storage Hub verarbeitet Informationspakete und sendet sie an die Fibre Channel-Schnittstelle am Fibre Channel Tape
- Der Tape Controller empfängt die Pakete und legt die verarbeiteten Informationen im Speicher ab.
- Der Tape Controller sendet die Informationen via SCSI-Kanal an das SCSI-Bandspeichergerät.
- Das SCSI-Bandspeichergerät wertet die Informationen aus und führt 6 die angeforderten Operationen durch.

### Anschlüsse auf der Rückseite

Abbildung 1-4 stellt die Anschlüsse auf der Rückseite und den Netzschalter des FCTC dar. In Tabelle 1-1 werden die einzelnen Anschlüsse beschrieben.




Abbildung 1-4. Anschlüsse auf der Rückseite und Netzschalter

#### Tabelle 1-1 Anschlüsse auf der Rückseite

Nr.	Anschluß	Beschreibung
0	Netzeingang	Verbindung des Geräts mit dem Stromnetz (nach abgeschlossener Installation). Verwenden Sie das dem Kit beiliegende Netzkabel.
0	Netzschalter	Zum Ein- und Ausschalten des Geräts. Details zur ersten Inbetriebnahme finden Sie in Kapitel 3, "Benutzerschnittstelle".
0	Ethernet- Schnittstelle	10 Megabit-Verbindung.

wird fortgesetzt

Tabelle 1-1 Anschlüsse auf der Rückseite Fortsetzung

Nr.	Anschluß	Beschreibung
4	Serielle Schnittstelle	Voreingestellt ist die automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit. Diese Schnittstelle wird für Verwaltungsfunktionen verwendet, z.B.:
		■ Überwachung und Diagnose
		■ Herunterladen von Firmware-Aktualisierungen
		■ Neustart des FCTC
		■ Zuordnung von Fibre Channel zu SCSI
		Verwenden Sie für diese Aufgaben das mitgelieferte serielle Kabel. Details zu den Funktionen, die über die serielle Schnittstelle abgewickelt werden, finden Sie in Kapitel 3, "Benutzerschnittstelle".
•	Fibre Channel- Schnittstelle	Der Tape Controller empfängt und sendet über diese Schnittstelle Fibre Channel-Daten. Schließen Sie das Glasfaserkabel hier erst nach abgeschlossener Installation an.

### Statusanzeigen auf der Rückseite

Die folgende Abbildung zeigt, wo sich die Statusanzeigen (LED-Anzeigen) befinden, mit denen sich der Betriebszustand des Compaq Fibre Channel Tape Controllers überwachen läßt.




Abbildung 1-5. Statusanzeigen auf der Rückseite

#### Tabelle 1-2 Statusanzeigen auf der Rückseite

Nr.	Anzeige	Beschreibung
0	Betrieb	Grüne LED-Anzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
0	Störung	Gelbe LED-Anzeige leuchtet, wenn ein interner Fehler festgestellt wird.
6	SCSI Bus	Grüne LED-Anzeige signalisiert durch Blinken SCSI-Aktivität.
4	Ethernet	Grüne LED-Anzeige signalisiert durch Blinken Aktivität.
6	Fibre Channel	Grüne LED-Anzeige signalisiert durch Blinken Fibre Channel-Aktivität.

### Installation und Setup

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Vorbereitung einer Rack- oder Desktop-Installation des Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controllers (FCTC). Außerdem wird der Anschluß an die übrigen Komponenten des Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL) beschrieben.

### Auspacken des Geräts

- 1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Untersuchen Sie jedes Teil auf Beschädigungen. Packen Sie den FCTC erst aus der Schutzhülle aus, wenn Sie ihn installieren möchten.
- Wählen Sie für die Installation bzw. Aufstellung einen Platz, an dem der Luftstrom an den vorderen Einlaßöffnungen und dem Lüfter auf der Rückseite des FCTC nicht behindert wird.
- 3. Schließen Sie keine Geräte oder Kabel an den FCTC an, solange er noch nicht im Rack installiert ist bzw. auf einer glatten, ebenen Fläche steht.

### Mindestanforderungen an das System

Der problemlose Betrieb des Tape Controllers erfordert, daß zuerst die folgenden Geräte eingerichtet werden:

- Einer oder mehrere Server, in denen ein Compaq Fibre Channel Host Controller/PCI installiert ist
- Ein Compaq Fibre Channel Storage Hub 7- oder Hub 12-Port
- Ein Compaq Differential-SCSI-Bandspeichergerät

WICHTIG: Die Fibre Channel Storage Hubs, die für die Verwendung mit dem Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller vorgesehen sind, sollten schon mit Gigabit-Schnittstellenkonvertern (GBIC) und Glasfaserkabel an den Host Controller angeschlossen sein. Eine vollständige Anleitung hierzu enthält das Compag Fibre Channel Storage Hub 12-Port - Installationshandbuch.

HINWEIS: Hier werden nur die minimalen Systemvoraussetzungen genannt. Der Compag StorageWorks Fibre Channel Tape Controller kann ebenso mit mehreren Servern, Fibre Channel Storage Hubs und Bandspeichergeräten arbeiten. Informationen zu möglichen Systemkonfigurationen finden Sie in dem entsprechenden White Paper auf der Compaq Web-Site unter www.compaq.com.

### Installationsreihenfolge

Der Tape Controller kann in einem Rack oder freistehend (Desktop) installiert werden. Für die Rack-Montage wird ein normgerechtes 19-Zoll-Rack benötigt. Es eignen sich neben den Compaq Racksystemen auch adäquate Produkte von Fremdherstellern. Die Rack-Installation wird hier allerdings nur für Compaq Racks beschrieben. Desktop-Installationen erfordern einen glatten, ebenen Untergrund. An der Unterseite des Controller-Gehäuses müssen dazu vier Gummifüße angebracht werden.

Installieren Sie den Tape Controller in den folgenden Schritten:

- 1. Nehmen Sie Gerät und Zubehör aus der Verpackung, und überprüfen Sie die Vollständigkeit.
- 2. Zur Installation des Geräts gibt es zwei Möglichkeiten:
  - ☐ Bauen Sie den Controller in ein geeignetes Rack ein. (Im Abschnitt "Rack-Installation des Tape Controllers" nachfolgend in diesem Kapitel finden Sie eine detaillierte Beschreibung.)
  - ☐ Wenn Sie eine Desktop-Installation vorhaben, bringen Sie die vier Gummifüße unten am Gehäuse an. (Im Abschnitt "Desktop-Installation des Tape Controllers" nachfolgend in diesem Kapitel finden Sie eine detaillierte Beschreibung.)
- 3. Verbinden Sie den Tape Controller mit den übrigen Komponenten in der Enterprise Backup Solution. (Im Abschnitt "Anschließen des Geräts an die Enterprise Backup-Lösung" nachfolgend in diesem Kapitel finden Sie eine detaillierte Beschreibung.)

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen



VORSICHT: So vermeiden Sie die Gefahr einer Verletzung durch einen Stromschlag oder Schäden am Gerät:

- Deaktivieren Sie nicht den Erdungsleiter am Netzstecker . Der Erdungsleiter erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzleiter (Erdung), die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Trennen Sie den Controller von der Stromversorgung, indem Sie das Netzkabel entweder aus der Steckdose oder aus der Anschlußbuchse an der Rückseite des Geräts ziehen.



VORSICHT: Öffnen Sie das Gehäuse des Controllers nicht, um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen. Die inneren Komponenten können nicht vom Benutzer gewartet werden. Lassen Sie Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.



ACHTUNG: Schützen Sie das Gerät vor Spannungsschwankungen und kurzfristigen Unterbrechungen der Stromversorgung, indem Sie es an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) anschließen. Die UPS schützt die Hardware vor Schäden durch Schwankungen der Netzspannung oder Spannungsspitzen und ermöglicht den Betrieb des Systems auch bei Stromausfällen.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zum Rack

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich vergewissern, daß Sie die folgenden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen verstanden haben und sie beachten:



VORSICHT: Überprüfen Sie folgende Punkte, um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

- Das Gesamtgewicht des Racks muß auf den verstellbaren Füßen lasten.
- Bei einer Einzel-Rack-Installation müssen die Stützfüße am Rack angebracht sein.
- Bei Installationen mit mehreren Racks müssen die Racks miteinander verbunden sein.
- Die Stabilität des Racks kann beeinträchtigt werden, wenn mehr als eine Komponente herausgezogen wird. Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus.



**VORSICHT:** Vergewissern Sie sich vor dem Herausziehen einer Komponente stets, daß das Rack sicher steht, um Verletzungen zu vermeiden. Die Stabilität des Racks kann beeinträchtigt werden, wenn mehr als eine Komponente herausgezogen wird. Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus.



VORSICHT: Um Verletzungen oder Beschädigungen der Geräte zu vermeiden, werden zum Auspacken des Racks von der Palette mindestens zwei Personen benötigt. Ein 42U-Rack wiegt ohne Komponenten 115 kg, hat eine Höhe von über 2,1 m und kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn es auf seinen Laufrollen bewegt wird. Stellen Sie sich nicht vor das Rack, sondern daneben, wenn Sie es die Rampe herunterschieben.



VORSICHT: Bevor am Rack gearbeitet wird, muß sichergestellt werden, daß alle Ausgleichsfüße Bodenkontakt haben, diese das ganze Gewicht tragen und entweder alle Stabilisierungen montiert oder mehrere Racks miteinander verbunden wurden.

### **Optimale Betriebsumgebung**

Bei der Installation des Tape Controllers im Rack müssen bestimmte Anforderungen an die Stellfläche, die Stromversorgung und die Temperatur erfüllt werden.

#### Erforderliche Stellfläche

Bei der Auswahl des Standorts für das Rack sind die folgenden Anforderungen zu berücksichtigen:

- Der Freiraum an der Vorderseite des Racks sollte mindestens 63,5 cm betragen, damit die vordere Tür ganz geöffnet werden kann und um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen.
- Der Freiraum an der Rückseite des Racks sollte mindestens 76,2 cm betragen, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen und eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen. Siehe Abbildung 2-1.




Abbildung 2-1. Erforderliche Stellfläche für den FCTC

#### Anforderungen an die Stromversorgung



**VORSICHT:** Um die Gefahr von Verletzungen, Bränden oder Schaden an Geräten zu vermeiden, darf die Wechselstrom-Abzweigleitung zur Versorgung des Racks nicht überlastet werden. Setzen Sie sich mit der für die vorschriftsmäßige Verkabelung Ihrer Anlage und die Installationsvoraussetzungen zuständigen Elektrizitätsbehörde in Verbindung.

- Die Stromaufnahme muß zwischen den verfügbaren WS-Abzweigleitungen ausgewogen sein.
- Die Wechselstrombelastung des Gesamtsystems darf 80 Prozent der Wechselstrom-Nennleistung der Abzweigleitung nicht überschreiten.
- Bei Verwendung von Verteilerkabeln darf die Belastung 80 Prozent der auf den Kabeln angegebenen Wechselstrom-Nennleistung nicht überschreiten.

Die Installation der Geräte muß den lokalen und regionalen Regelungen für die Installation von elektrischen Geräten und von Geräten der Datenverarbeitungstechnik entsprechen. Sie muß von Elektrikern mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden. Dieses Gerät ist für den Betrieb in Anlagen bestimmt, die dem National Electric Code (ANSI/NFPA 70, 1993) unterliegen sowie der Norm zum Schutz elektronischer Computer/Datenverarbeitungsanlagen (NFPA-75, 1992).

Informationen zum Stromverbrauch der einzelnen Module finden Sie auf dem entsprechenden Typenschild des Geräts oder in der Bedienungsanleitung, die dem Gerät beiliegt.

#### **Erdung**

Um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Sicherheit dieses Geräts zu gewährleisten, muß es in Übereinstimmung mit NFPA 70-1993, Artikel 250, korrekt geerdet sein. Alle Stromverteilungsanlagen, Verzweigungsleitungen und Anschlüsse müssen als geerdete Geräte im Sinne dieser Norm zugelassen sein.

Beim Einsatz von Steckdosenleisten muß sichergestellt sein, daß jeder einzelne Anschluß korrekt geerdet ist. Schließen Sie alle Komponenten an zuverlässig geerdete Steckdosen an.

#### Temperaturanforderungen

Um einen kontinuierlichen, sicheren und verläßlichen Betrieb der Geräte zu gewährleisten, muß das System in einer Betriebsumgebung mit guter Belüftung/Klimaanlage untergebracht werden.

Die von Compaq vorgegebene maximale Betriebstemperatur (TMRA = Maximum Recommended Ambient Operating Temperature) für die meisten Serverprodukte liegt bei 35°C. Die Temperatur in dem Raum, in dem sich das Rack befindet, sollte daher 35°C (95°F) nicht überschreiten.

Die Betriebstemperatur im Rack ist immer höher als die Raumtemperatur und zudem von der Konfiguration der Geräte abhängig.

Die maximale Innentemperatur im Rack sollte die Werte in Tabelle 2-1 nicht überschreiten.

Tabelle 2-1 Höchstwerte für die Rack-Innentemperatur

Gerät	Höchsttemperatur
Compaq Rack-Server	50 °C
Compaq Optionsgeräte im Rack	40 °C
Optionen anderer Hersteller	Siehe technische Daten der anderen Hersteller



ACHTUNG: °So vermeiden Sie bei der Installation von Optionen eines Fremdherstellers das Risiko der Beschädigung von Geräten:

- Vergewissern Sie sich, daß das optionale Gerät die Luftzirkulation des Compaq Rack-Servers nicht behindert. Die Temperatur im Rack darf den von Compaq angegebenen Maximalwert nicht überschreiten.
- Vergewissern Sie sich, daß die vom Fremdhersteller für sein Produkt empfohlene maximale Betriebstemperatur nicht überschritten wird.

#### **Erforderliche Luftzirkulation**

Die Rack-Versionen der Compaq Server ziehen kühle Luft an der Fronttür ein und geben warme Abluft an der Rückseite ab. Deshalb muß sowohl die Vorderseite wie auch die Rückseite ausreichend belüftet werden. Nur so kann Luft von vorne in das Gehäuse gelangen bzw. die Abluft hinten aus dem Gehäuse austreten. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.



ACHTUNG: Wenn ein Rack eines Fremdherstellers verwendet wird, müssen folgende Mindestwerte eingehalten werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und eine Beschädigung der Geräte zu verhindern:

- Vorderseite: An der Vorderseite muß ein Mindestabstand von etwa 65 cm eine uneingeschränkte Lüftung ermöglichen.
- Seite: Der Abstand zwischen dem installierten Modul und den Seitenflächen des Racks sollte mindestens 7 cm betragen.
- Rückseite: Der Abstand zwischen der Rückseite des Racks und der Wand sollte mindestens 76,20 cm betragen. Das Gerät sollte ohne eine Tür auf der Rückseite betrieben werden.

#### Blenden

Falls die vorhandenen Komponenten das Rack nicht in voller Höhe ausfüllen, müssen die verbleibenden Lücken mit Leerblenden geschlossen werden. Andernfalls kommt es zu einer Veränderung der Luftzirkulation im Rack und durch die Komponenten. Diese Lücken müssen mit Leerblenden geschlossen werden.

### Rack-Installation des Tape Controllers

Diese Installationsanleitung geht davon aus, daß das vorgesehene Rack bereits montiert und aufgestellt ist. Sehen Sie in der Dokumentation zur Rack-Installation nach, wie Sie das Rack entsprechend der Anleitungen einrichten.

### Erforderliche Komponenten

Für den Einbau in ein Rack benötigen Sie die in Abbildung 2-2 abgebildeten




Abbildung 2-2. Rack-Montageteile

- Tape Controller
- Linker und rechter Montageträger
- Linke und rechte Gleitschiene 6
- Befestigungsschrauben, Käfigmuttern und selbstklebende Gummifüße  $\,$ 4
  - Acht große Schrauben (M6 x 1,0-12L)
  - Vier kleine 6-32 x 5/16-Schrauben
  - Zwei Käfigmuttern
  - Vier selbstklebende Gummifüße
- Vordere Gehäuseabdeckung
- Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips Nr. 1 und 2 (nicht 0 mitgeliefert)

#### Installationsvorgang

Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie, ob sich eine gut zugängliche elektrische Steckdose in unmittelbarer Nähe befindet.

WICHTIG: Installieren Sie den FCTC so, daß die hinteren Lüftungsschlitze und die Einlaßöffnungen an der Vorderseite nicht abgedeckt werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

HINWEIS: Falls Sie bei der Plazierung des Geräts im 19-Zoll-Rack zusätzliche Unterstützung benötigen, hilft ihnen die Installationssoftware RACK BUILDER, die Sie bei Ihrem Compaq Partner erhalten können.

Gehen Sie zur Installation des Tape Controllers in einem 19-Zoll-Rack folgendermaßen vor:

- 1. Nehmen Sie den FCTC aus der Schutzhülle heraus.
- 2. Entfernen Sie am vorgesehenen Einbauplatz alle Blenden oder anderen Teile.

3. Bringen Sie die Käfigmuttern an der Rückseite des Racks in den senkrechten Montageschienen an.




Abbildung 2-3. Einsetzen der Käfigmuttern

4. Bestimmen Sie anhand der folgenden Abbildung die Vorderseite der Montageträger.




Abbildung 2-4.°°Vordere Enden der Montageträger

5. Befestigen Sie die Montageträger mit jeweils einer M6 x 1,0-12L-Schraube an den rückseitigen Montageschienen. Ziehen Sie die Schrauben fest an.




Abbildung 2-5. Befestigen der Träger an den rückwärtigen Montageschienen

6. Befestigen Sie die Träger mit zwei Schrauben M6 x 1,0-12L an den vorderen Montageschienen. Verwenden Sie jeweils nur das obere und das untere Loch. Das mittlere Loch muß frei bleiben und dient später zur Befestigung der Frontabdeckung. Ziehen Sie die Schrauben fest an.



**VORSICHT:** Um die Gefahr von Verletzungen oder Schaden an Geräten zu vermeiden, müssen sich die Montageträger in gleicher Höhe befinden. Andernfalls läßt sich der Tape Controller nicht wie vorgesehen einbauen.




Abbildung 2-6. Befestigen der Träger an den vorderen Montageschienen

7. Befestigen Sie die Gleitschienen mit zwei 6-32 x 5/16 Zoll-Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des Controllers. Die Vorderseiten der Schienen müssen am Gerät ausgerichtet werden.




Abbildung 2-7. Befestigen der Gleitschienen

8. Schieben Sie den Tape Controller nach hinten in das Rack **1**, und drücken Sie dabei auf die vorderen Laschen 2 der Schienen, bis die Schienen einrasten 3.



ACHTUNG: Halten Sie das Gerät absolut waagerecht, während Sie die Gleitschienen in die Führungsschienen einsetzen. Ein Verkanten kann die Schienen beschädigen.




Abbildung 2-8. Einsetzen des Tape Controllers in das Rack

9. Bringen Sie die Frontabdeckung an. Verwenden Sie dazu jeweils eine M6 x 1,0-12L-Schraube, die Sie in das freie, mittlere Loch des Montageträgers einsetzen.




Abbildung 2-9. Befestigen der Frontabdeckung

Der Einbau ist damit abgeschlossen.




Abbildung 2-10. Der Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller in einem Rack installiert

Nach dem Einbau in das Rack kann der Tape Controller an die übrigen Komponenten der Enterprise Backup Solution angeschlossen werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie weiter unten in diesem Kapitel im Abschnitt "Anschließen des Geräts an die Enterprise Backup Solution".

### Aufstellen des Tape Controllers als Desktop-Gerät

Wenn der Tape Controller nicht in ein Rack eingebaut wird, müssen die vier selbstklebenden Gummifüße angebracht werden, die mitgeliefert sind. Diese Füße stabilisieren das Gerät und schützen die Oberfläche, auf der das Gerät steht.

So bringen Sie die Gummifüße an:

1. Drehen Sie das Gerät um, so daß die Unterseite nach oben zeigt. Kleben Sie dann an jeder Ecke einen Gummifuß auf.




Abbildung 2-11. Anbringen der selbstklebenden Gummifüße

2. Drehen Sie das Gerät wieder um, stellen Sie es auf eine ebene Fläche, und schließen Sie die Kabel an.

Informationen zum Anschließen und zur Verkabelung finden Sie im folgenden Abschnitt.

### Anschließen des Geräts an die Enterprise **Backup Solution**

Zum Anschließen des Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controllers an andere Systemkomponenten benötigen Sie die in Abbildung 2-12 dargestellten Kabel.




Abbildung 2-12. Kabel

- Ein 5 Meter Multimode-Glasfaserkabel (mit 50  $\mu m$ Faserdurchmesser)
- Zwei GBIC-SW-Module (einer davon ist am Gerät vorinstalliert, der zweite wird in den Hub eingesteckt)
- Ein Netzkabel
- Zwei externe 68-polige Wide-SCSI-Kabel (gehören nicht zum Lieferumfang)
- Zwei Differential-SCSI-Abschlußwiderstände

### Anschlußvorgang

So verbinden Sie den Tape Controller mit den übrigen Komponenten in der Enterprise Backup Solution:

- 1. Schalten Sie das Bandspeichergerät aus, das Sie mit dem Tape Controller verwenden wollen.
- 2. Suchen Sie nach dem den Fibre Channel-Anschluß auf der Rückseite des FCTC.
- 3. Entfernen Sie die Schutzkappe aus Gummi von dem mitgelieferten Kurzwellen Gigabit-Schnittstellenkonverter-Modul (GBIC-SW).
- 4. Schließen Sie ein Ende des Glasfaserkabels an den Fibre Channel-Anschluß des Tape Controllers an.




Abbildung 2-13. Anschließen des Glasfaserkabels an den Tape Controller

WICHTIG: °Das Glasfaserkabel muß so verlegt werden, daß es nicht geknickt, von scharfen Kanten beschädigt oder von anderen Geräten gequetscht wird. Sorgen Sie für mechanische Entlastung des Kabels, und vermeiden Sie Biegeradien von weniger als 7,6 cm.




Abbildung 2-14. Biegeradius von weniger als 8 Zentimetern

5. Setzen Sie das mitgelieferte GBIC-SW-Modul (Kurzwellen-Gigabit-Schnittstellenkonverter-Modul) 1 in einen Port auf der Rückseite des Compaq Fibre Channel Storage Hub 7- oder Hub 12-Port ein, und schließen Sie ein Ende des Glasfaserkabels 2 an das GBIC-SW-Modul




Abbildung 2-15. Anschließen von GBIC-SW-Modul und Glasfaserkabel an den Fibre Channel Storage Hub

6. Installieren Sie den SCSI-Bus, indem Sie ein Ende des externen 68poligen Wide-SCSI-Kabels in einen SCSI-Anschluß auf der Rückseite des Tape Controllers stecken.




Abbildung 2-16. Anschließen des SCSI-Kabels an den Tape Controller

7. Bringen Sie den Differential-SCSI-Abschlußwiderstand am freien SCSI-Anschluß des Tape Controllers an.




Abbildung 2-17. Anschließen des Differential-SCSI-Abschlußwiderstands

8. Schließen Sie das andere Ende des SCSI-Kabels an die SCSI-Schnittstelle des Bandspeichergeräts an.

9. Schließen Sie das Netzkabel am Tape Controller und anschließend an einer geerdeten Steckdose an.




Abbildung 2-18. Anschließen des Netzkabels an den Tape Controller

- 10. Schalten Sie das Bandspeichergerät ein.
- 11. Schalten Sie den Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller ein.
- 12. Starten Sie gegebenenfalls den Server neu, um das Bandspeichergerät über Fibre Channel zu erkennen.

Weitere Informationen zur Konfiguration und ersten Inbetriebnahme des Tape Controllers finden Sie in Kapitel 3, "Benutzerschnittstellen".

# Kapitel 3

# Benutzeroberfläche

Für die Konfiguration und den Betrieb des Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controllers (FCTC) stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Serielle Schnittstelle
- Ethernet-Schnittstelle
  - □ Telnet
  - □ Schnittstelle des Web-Browsers
  - ☐ Standard SNMP Management Tool
- Fibre Channel-Schnittstelle
  - □ Compaq Insight Manager
  - Compaq Diagnostics
  - □ Tape Options ROMPaq

# Geräte-Management

Der Compaq Fibre Channel Tape Controller wird so ausgeliefert, daß keine weitere Konfiguration mehr nötig ist. Allerdings besteht die Möglichkeit, verschiedene Leistungsaspekte des Tape Controllers über die serielle Schnittstelle, die Ethernet- oder Fibre Channel-Schnittstelle zu verwalten.

#### Serielle Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle ermöglicht die Konfiguration aller Geräteeigenschaften.

#### **Ethernet-Schnittstelle**

Die Ethernet-Schnittstelle kann zur Konfiguration des FCTC über Telnet, einen Web-Browser oder über ein Standard SNMP (Simple Network Management Protocol) Management Tool eingesetzt werden.

#### Fibre Channel-Schnittstelle

Die Fibre Channel-Schnittstelle kann zur Konfiguration des FCTC über Compaq Insight Manager, Compaq Diagnostics, oder Tape Options ROMPaq eingesetzt werden. Die Fibre Channel-Schnittstelle wird ebenso für das Senden und Empfangen von Speicherdaten benutzt.

# Die Benutzeroberfläche für die serielle Schnittstelle

#### Kommunikation mit dem FCTC

Der FCTC wird so ausgeliefert, daß keine weitere Konfiguration mehr nötig ist. Sie können verschiedene Aspekte des Betriebsverhaltens überwachen, indem Sie an die serielle Schnittstelle auf der Rückseite des FCTC ein Terminal oder einen Terminal-Emulator anschließen.

Der FCTC ist für die Kommunikation mit jedem beliebigen Betriebssystem, welches einen Terminal-Emulator verwendet, bestimmt. So können Sie beispielsweise Hyperterminal auf Microsoft Windows NT 4.0 benutzen. Unabhängig vom verwendeten Betriebssystem sollten Sie prüfen, ob an der betreffenden Schnittstelle die Werte für Baud-Rate, Datenbits, Stoppbits, Parität und Emulationstyp wie in Tabelle 3-1 beschrieben, eingestellt sind.

Tabelle 3-1 Anschlußeigenschaften

Тур	Verbindung
Baud-Rate*	9.600, 19.200, 38.400, 57.600 oder 115.200
Datenbits	8
Parität	Keine
Stoppbits	1
Protokoll	Keines

<sup>\*</sup> Weitere Informationen zum Funktionsmerkmal Autobaud finden Sie im entsprechenden Teil weiter unten in diesem Kapitel.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, daß vor der Inbetriebnahme des FCTC alle Komponenten am SCSI-Bus eingeschaltet sind und den Selbsttest abgeschlossen haben. Ebenso sollten die Komponenten des Fibre Channel Storage Area Networks eingeschaltet sein.

Ist der FCTC-II bereits eingeschaltet, wenn Sie die Verbindung zum Terminal-Emulator herstellen, werden die Informationen zum Einschalten des Geräts nicht angezeigt. Es kann vorkommen, daß Sie die Eingabetaste mehrere Male drücken müssen, um die Kommunikation einzurichten. Daraufhin gelangen Sie in das Hauptmenü.

# "Power Up Menu" (Startmenü)

Beim Einschalten des FCTC erscheinen auf Ihrem Terminal-Emulator einige Meldungen in dieser oder ähnlicher Form:

Performing Power-On Self-Test  Monitor-flash Check-sum
Initializing Ports
Fibre-channel Port Single-frame Sequence Loopback
Self-test completed successfully
10
Verifying firmware checksum  Target Name:
Attaching network interface InPciOdone.
Attaching network interface Io0done.
Httpinit calling httpDynPwdConfinit
Httpconf: numscsi devices=1
Initializing soic
tSnmpd: Waiting for input

SCRIPTS start @ 0x88002000 (XXXX)

Initialized Successfully Build Level: XXXXX

HINWEIS: Wenn auf Ihrem Bildschirm keine Meldungen erscheinen, überprüfen Sie die Einstellungen der seriellen Schnittstelle und drücken Sie die Eingabetaste fünf- oder sechsmal. Stellen Sie sicher, daß die Baud-Rate auf einen der in Tabelle 3-1 aufgelisteten Werte eingestellt ist.

#### "Main Menu" (Hauptmenü)

Nach dem "Power Up Menu" (Startmenü) erscheint folgendes "Main Menu" (Hauptmenü):

> Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller Build Level: XXXXX

- 1) Display Currently Attached SCSI Devices (Aktuell angeschlossene SCSI-Geräte anzeigen)
- 2) Display Status of Power-On Self Test (Status des Selbsttests anzeigen)
- 3) Display Fibre Channel Tape Controller Configuration (Konfiguration des Fibre Channel Tape Controller anzeigen)
- 4) Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration)
- 5) Reboot Fibre Channel Tape Controller (Fibre Channel Tape Controller neu starten)

Command >

Mit Hilfe des Hauptmenüs können verschiedene Arbeiten des FCTC ausgeführt werden. Diese Arbeiten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

#### "Display Currently Attached SCSI Devices" (Aktuell angeschlossene SCSI-Geräte anzeigen)

Wenn Sie die erste Option des Hauptmenüs auswählen, wird der Bildschirm "Currently Attached SCSI Devices" (Aktuell angeschlossene SCSI-Geräte) angezeigt. Dieser Bildschirm zeigt alle aktuell am System angeschlossene SCSI-Geräte an, und zwar in etwa folgendem Format.

> **Currently Attached Devices** Build Level: XXXXX

Bus	TGT	LUN	DEVICE	DESCRI	PTION
Χ	Χ	Χ	XXX	XXXX	XXXXXXX
Χ	Χ	Χ	XXX	XXXX	XXXXXXX

Enter X to return, <enter> for more >

(Geben Sie X ein, um zurückzukehren oder drücken Sie die Eingabetaste für weitere Anzeigen)

# "Display Status of Power-On Self-Test" (Status des Selbsttests anzeigen)

Mit dieser Option werden die Ergebnisse des letzten Selbsttests beim Systemstart (POST) angezeigt. Die Ergebnisse des Selbsttests werden so dargestellt:

> Status of Power-On Self-Test Build Level: XXXXX

Serial Port Loopback	passed
Monitor-flash Checksum	passed
Program-store Main RAM	passed
Trace Buffer in Main RAM	passed
PCI-ProtokolI-RAM	passed
SCSI-Script-RAM	passed
Fibre-channel Port Single-frame Sequence Loopback	passed
Fibre-channel Port Multi-frame Sequence Loopback	passed
Ethernet Port Loopback	passed
SCSI Port Loopback	passed

Press any Key to Continue... (Weiter mit beliebiger Taste)

#### "Display Fibre Channel Tape Controller Configuration" (Anzeige der Fibre Channel Tape **Controller-Konfiguration)**

Der Bildschirm "Display Fibre Channel Tape Controller Configuration" (Anzeige der Fibre Channel Tape Controller-Konfiguration) wird in ungefähr folgendem Format angezeigt:

> Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller Configuration Build Level: XXXXX

**Baud Rate** : 9600,8,N,1 (Autobaud)

Baud Rate : 9600,8,N,1 (Autobate World Wide Name High : 0xXXXXXXXX World Wide Name Low : 0xXXXXXXXX Initiator SCSI ID : 7
Discovery Delay Time : 2000
Ethernet : ENABLED
Physical Address : 00:E0:02:02:D0:9F
IP Address : 1.1.1.1
Subnet mask : 255.255.255.0
SNMP : ENABLED SNMP : ENABLED Community Name for GETs : public Community Name for SETs : private

Manager IP Address for Traps :

Traps are disabled

Press any Key to Continue... (Weiter mit beliebiger Taste)

#### "Ethernet Configuration" (Ethernet-Konfiguration)

Mit dieser Option stellen Sie die IP-Adresse des Netzwerks und ihre Maskeein. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Ethernet Configuration" aus. Der Bildschirm "Current Ethernet Configuration" (Aktuelle Ethernet-Konfiguration) wird angezeigt, und zwar in ungefähr folgendem Format:

> **Ethernet Configuration Menu** Build Level: XXXXX

**Current Ethernet Configuration:** (Aktuelle Ethernet-Konfiguration)

> **Ethernet Physical Address** : 00:E0:02:XX:XX:XX

(Physische Ethernet-Adresse)

IP Address : 1.1.1.1

(IP-Adresse)

: 255.255.255.0 Subnet Mask

(Subnet-Maske)

IP Gateway Hostname : FCTC

- 1) Change Ethernet Physical Address (Physische Adresse ändern)
- 2) Change IP Address (IP-Adresse ändern)
- 3) Change IP Subnet Mask (Subnet-Maske ändern)
- 4) Change IP Gateway (IP-Gateway ändern)
- 5) Change Hostname (Host-Name ändern)
- 6) Change SNMP Settings (SNMP-Einstellungen ändern)
- 7) Change Security Settings (Sicherheitseinstellungen ändern)
- A) Save Configuration (Konfiguration speichern)
- X) Return to previous menu (Zurück zum vorigen Menü)

#### Command >

- 2. Wählen Sie hieraus Ihre Konfiguration aus.
- 3. Speichern Sie die Konfiguration.

#### "Reboot Fibre Channel Tape Controller" (Neu starten des Fibre Channel Tape Controllers)

WICHTIG: Änderungen an der Konfiguration werden erst nach der Speicherung wirksam.

Mit der Funktion "Reboot" wird der FCTC neu gestartet. Erst durch den Neustart des FCTC wird die getroffene Konfigurationsauswahl wirksam.



**ACHTUNG:** Durch den Neustart des Fibre Channel Tape Controllers werden alle laufenden Vorgänge unterbrochen. Führen Sie keinen Neustart während des normalen Betriebs durch.

### Menü "Maintenance" (Wartung)

Um das Menü "Maintenance" (Wartung) zu öffnen, geben Sie in der Befehlszeile (COMMAND) des Hauptmenüs das Kürzel MAINT ein. Mit dem Wartungsmenü können folgende Punkte geändert werden.

> Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller Maintenance Menu Build Level: XXXXX

- 1) Trace Settings Configuration (Konfigurationseinstellungen verfolgen)
- 2) Display Trace and Assertion History (Protokollinhalt und Fehlerverlauf anzeigen)
- 3) Display FC to SCSI Mapping (FC/SCSI-Zuordnung anzeigen)
- 4) Download a New Revision of the Firmware (Neue Firmware-Version herunterladen)
- 5) Baud Rate Configuration (Baud-Rate Konfiguration)
- 6) SCSI Configuration (SCSI-Konfiguration)
- A) Save Configuration (Konfiguration speichern)
- B) Restore Last Saved Configuration (Zuletzt gespeicherte Version wiederherstellen)
- C) Reset Configuration to Factory Defaults (Konfiguration auf werkseitige Voreinstellungen zurücksetzen)
- X) Return to main menu (Zurück zum Hauptmenü)

Command >

#### "Trace Settings Configuration" (Protokollstufen festlegen)

Mit dieser Option können die Protokollstufen eingestellt werden. Diese Option sollte während des normalen Betriebs nicht verändert werden, da dies zu Leistungseinbußen führen kann. So stellen Sie die Protokollstufen im Hauptmenü ein:

1. Wählen Sie "Trace Settings Configuration" (Konfiguration der Protokollstufen) aus. Der Bildschirm "Trace Settings" (Protokollstufen) wird angezeigt.

#### Trace Settings

Level 0	:	ON	Level 1	:	OFF
Level 2	:	OFF	Level 3	:	OFF
Level 4	:	OFF	Level 5	:	OFF
Level 6	:	OFF	Level 7	:	OFF

- U) Update Current Operating Trace Levels (Aktuelle Protokollstufen aktualisieren)
- X) Return to previous menu (Zu vorigem Menü zurück)

Enter Trace level to change > (Zu ändernde Protokollstufe eingeben)

2. Wählen Sie "U" zum Aufrüsten der aktuellen Protokollstufe oder "X", um ins vorige Menü zurückzukehren.

HINWEIS: Zum Speichern der Änderungen ist ein Neustart nicht nötig.

#### "Display Trace and Assertion History" (Protokollinhalt und Fehlerverlauf anzeigen)

Mit der Option "Display Trace and Assertion History" (Protokollinhalt und Fehlerverlauf anzeigen) können interne Protokollinformationen bei der seriellen Schnittstelle zwischengespeichert und erfaßt werden.

> Trace Dump Menu (Menü Protokollzwischenspeicherung) Build Level: XXXXX

- 1) Display trace for current boot cycle (Protokoll für aktuellen Startzyklus anzeigen)
- 2) Display trace from previous boot cycle (Protokoll für vorigen Startzyklus anzeigen)
- 3) Display trace from last assertion failure (Protokoll seit letztem Assertion-Fehler anzeigen)
- 4) Display history of assertion (Historie des Assertion-Fehlers anzeigen)
- 5) Clear current trace buffer (Aktuellen Protokollpuffer leeren)
- X) Return to previous menu (Zurück zu vorigem Menü)

Command >

# "Display FC to SCSI Mapping" (FC/SCSI-Zuordnung anzeigen)

So können Sie sich aus dem Wartungsmenü heraus den FC/SCSI-Bildschirm anzeigen lassen:

1. Wählen Sie "Display FC to SCSI Mapping" (Zuordnung von FC zu SCSI anzeigen) aus. Der FC/SCSI-Bildschirm wird angezeigt.

Fibre Channel to SCSI Display (Zuordnung von Fibre Channel zu SCSI) Build Level: XXXXX

FC_LUN	BUS	TGT	LUN
0x00	0	0	0
0x01	0	1	0
0x02	0	2	0
0x03	0	3	0
0x04	0	4	0
0x05	0	5	0
0x06	0	6	0
0x07	0	8	0
80x0	0	9	0
0x09	0	10	0
0x0A	0	11	0
0x0B	0	12	0
0x0C	0	13	0
0x0D	0	14	0
0x0E	0	15	0
0x0F	0	0	1

Enter X to return, <enter> for more >

(Geben Sie X ein, um zurückzukehren oder drücken Sie die Eingabetaste für weitere Anzeigen)

2. Geben Sie "X" ein, um zum Hauptmenü zurückzukehren oder drücken Sie die **Eingabetaste** für die Anzeige weitere Einträge.

#### "Download a new Revision of the Firmware" (Neue Firmware-Version herunterladen)

So laden Sie eine neue Firmware-Version herunter:

1. Wählen Sie aus dem Wartungsmenü "Download a new Revision of the Firmware" (Neue Firmware-Version herunterladen) aus. Der Bildschirm "Download Firmware" (Firmware herunterladen) wird angezeigt.

> Download Firmware Menu Build Level: XXXXX

This will replace the current revision of the firmware. A reboot will also be performed as part of this process.

(Hierdurch wird die aktuelle Version der Firmware ersetzt. Ein abschließender Neustart wird automatisch durchgeführt.)

Are you sure (y/n)? (Sind Sie sicher [ja/nein]?)

2. Drücken Sie "Y", um fortzufahren oder "N", um den Vorgang zu beenden.

HINWEIS: Eine Aktualisierung der Firmware erfolgt vorzugsweise mit Tape Options ROMPaq.

#### "Baud Rate Configuration" (Baud-Rate konfigurieren)

Mit dieser Option wird die Baud-Rate an der seriellen Schnittstelle verändert. So führen Sie die Konfiguration der Baud-Rate durch:

1. Wählen Sie aus dem Wartungsmenü "Baud Rate Configuration" (Baud-Rate konfigurieren) aus. Daraufhin wird der Bildschirm "Baud Rate Configuration" angezeigt.

> **Baud Rate Configuration Menu** Build Level: XXXXX

- 1) 9600 2) 19200 3) 38400 4) 57600
- 5) 115200
- Return to previous menu (Zurück zu vorigem Menü)
- 2. Wählen Sie die gewünschte Baud-Rate aus.

#### Die Funktion "Autobaud"

Mit der Funktion "Autobaud" wird die Baud-Rate am FCTC automatisch konfiguriert. Nachdem Sie die Baud-Rate im Terminal-Emulationsprogramm eingestellt haben, warten Sie, bis der FCTC den Selbsttest beim Systemstart und den Firmware-Initialisierungsprozeß zu Ende durchgeführt hat.

Sobald der FCTC die Baud-Rate des Terminal-Emulators erkennt, stellt der FCTC automatisch seine eigene Baud-Rate passend zu der des Terminal-Emulators ein und speichert die neue Baud-Rate in der FCTC-Konfiguration. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

Die Baud-Rate des Terminal-Emulators muß auf 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, oder 115.200 eingestellt sein, damit der FCTC die Baud-Rate automatisch erkennt. Bei allen weiteren Einstellungen funktioniert der FCTC nicht ordnungsgemäß.

#### "SCSI Configuration" (SCSI Konfiguration)

Mit dieser Option werden die SCSI-Initiator-ID, das Verhalten beim Zurücksetzen des SCSI-Bus und die Zeitverzögerung bei der ID-Suche eingestellt.

Zur Durchführung wählen Sie die Option "SCSI Configuration" (SCSI-Konfiguration) aus. Daraufhin wird der Bildschirm "SCSI Configuration Menu" angezeigt.

> SCSI Configuration Menu Version: X.X XXXX

**Current SCSI Configuration:** (Aktuelle SCSI-Konfiguration) Initiator SCSI ID: 7 (SCSI-Initiator-ID) 7 Reset SCSI Bus on Boot: Yes (SCSI-Bus beim Starten zurücksetzen: Ja)

- 1) Change Initiator SCSI ID (SCSI-Initiator-ID ändern)
- 2) Toggle SCSI Reset Operation (Zurücksetzen des SCSI-Busses ein-/ausschalten)
- 3) Change Discovery Delay (Zeitverzögerung bei ID-Suche ändern)
- X) Return to previous menu (Zurück zu vorigem Menü)

# Die Benutzeroberfläche für den Ethernet-**Anschluß**

Der 10BaseT Ethernet-Anschluß muß vor der Verwendung zunächst über die serielle Schnittstelle mit einer geeigneten IP-Adresse und Subnet-Maske konfiguriert werden. Die Standardwerte lauten 1.1.1.1. für die IP-Adresse und 255.255.255.0 für die Subnet-Maske.

Zur Änderung von physischer Ethernet-Adresse, IP-Adresse oder IP-Subnet-Maske wählen Sie die Option "Ethernet Configuration" (Ethernet-Konfiguration) aus dem Hauptmenü aus.

Der FCTC hat einen Ethernet-Anschluß, über den er an ein Standard-10BaseT-Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden kann. Über Ethernet können Sie folgendes ausführen:

HINWEIS: Wenn Sie vorhaben, das Ethernet an den FCTC anzuschließen, müssen Sie zunächst einmal die serielle Schnittstelle des FCTCeinrichten, damit Sie die Adresse des Ethernet-Anschlusses konfigurieren können.

#### Telnet

Sie können den FCTC über Telnet konfigurieren. Konfigurationsmenüs, die über die serielle Schnittstelle angesprochen werden, sind solange deaktiviert, wie eine Telnet-Sitzung besteht. Verwenden Sie zum Einloggen in eine Telnet-Sitzung "root" als Benutzername und "password" als Kennwort.

#### Web-Browser

Der FCTC ermöglicht Ihnen, die aktuelle Konfiguration und den Betriebsstatus mit einem gewöhnlichen Web-Browser zu betrachten oder zu ändern. Die Daten werden im HTML-Format in Übereinstimmung mit den W3C-Spezifikationen für HTML°3.2 dargestellt. Die aktuellen W3C-Empfehlungen und andere technische Dokumente finden Sie unter folgender Adresse:

http://www.compaq.com

#### Zugang zur Benutzeroberfläche

- 1. Schließen Sie ein 10baseT Ethernet-Kabel an der Rückseite des FCTC
- 2. Starten Sie alle angeschlossenen SCSI- und Fibre Channel-Geräte.
- 3. Nachdem alle Geräte hochgefahren sind, starten Sie den FCTC.
- 4. Schalten Sie den Host-Computer ein.
- 5. Wenn Sie die IP-Adresse für den FCTC kennen, öffnen Sie den Web-Browser auf dem Host-Computer und tragen Sie die IP-Adresse in das Adreßfeld des Web-Browsers ein. Der FCTC hat als Voreinstellung die IP-Adresse 1.1.1.1., welche geändert werden muß.

Wenn Sie die IP-Adresse des FCTC nicht kennen oder sie ändern müssen, schließen Sie den FCTC über die serielle Schnittstelle an. Die aktuellen Angaben können über das Menü "Ethernet Configuration Menu" angezeigt und geändert werden.

HINWEIS: Um Zugriff auf die Web-Management-Oberfläche zu erlangen, muß dem FCTC eine IP-Adresse zugewiesen werden.

- 6. Wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt. Wenn Sie einen Menüpunkt das erste Mal wählen (die Option "Display SCSI Devices" (SCSI-Geräte anzeigen) ist hiervon ausgenommen), werden Sie aufgefordert, sich mit Benutzername und Kennwort anzumelden. Für den Benutzernamen ist "root" und für das Kennwort ist "password" voreingestellt. Diese Eingaben sind nur einmal pro Sitzung erforderlich.
- 7. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Sie erhalten für die gesamte Dauer einer Sitzung vollen Zugang zum Konfigurationsmenü. Eine Sitzung endet, wenn der Benutzer den Web-Browser verläßt oder mit dem Web-Browser zu einer neuen Web-Adresse wechselt. Zu Beginn der nächsten Sitzung wird erneut die Anmeldung vom Benutzer verlangt.

#### Überblick über das Menü

Die Menüstruktur der Web-Oberfläche unterscheidet sich von der der seriellen oder Telnet-Schnittstelle, die Funktionalität jedoch ist bei allen Schnittstellen im wesentlichen die gleiche. In vielen Fällen kann die Web-Oberfläche anstelle der Menübildschirme der seriellen oder Telnet-Schnittstelle mit den Dropdown-Menüs verwendet werden. Zu den weiteren Unterschieden gehören:

- Das Ethernet-Menü der seriellen Schnittstelle wird mit dem allgemeinen Konfigurationsmenü verbunden.
- Die Firmware kann nicht über die Web-Oberfläche aktualisiert werden.

#### Änderungen vornehmen

Benutzen Sie zur Eingabe von Einstellungsänderungen eine Standardtastatur und -maus.

Wählen Sie die Schaltfläche "Submit" (Senden), um Änderungen vom Web-Browser an den FCTC zu übermitteln.

Änderungen müssen im Konfigurationsmenü gespeichert werden und werden erst mit dem nächsten Neustart des FCTC wirksam. Der Neustart kann unmittelbar manuell durchgeführt werden, indem Sie die Option "Reboot" (Neustart) aus dem Menü "Diagnostics" auswählen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, Seiten der Web-Oberfläche nicht mit einem Web-Browser als Favoriten oder Lesezeichen (Bookmarks) zu verwalten. Da Konfigurationsdaten durch URLs übertragen werden, kann der FCTC mit Daten konfiguriert werden, die zu dem Zeitpunkt vorlagen, als die jeweilige Seite zu den Bookmarks hinzugefügt wurde.

Benutzen Sie aus ähnlichen Gründen nicht die Navigationsinstrumente des Web-Browsers (z.B. die Schaltflächen "Vorwärts"- oder "Zurück", um auf der Web-Oberfläche zu navigieren.

Verwenden Sie beim Navigieren nur die Links der Web-Site, die in der Web-Oberfläche selber vorkommen. Diese Links erscheinen je nach benutztem Web-Browser oft als markierter Text. Durch Klicken auf diese Links können Sie sicher auf der Web-Oberfläche navigieren.

#### SNMP (Simple Network Management Protocol)

Der FCTC unterstützt die Verwaltung über SNMP (Simple Network Management Protocol), wodurch jedes Standard SNMP Management Tool zur Konfiguration und zum Management eingesetzt werden kann. Das SNMP wird über die Ethernet-Verbindung (10BaseT-Port) übertragen.

#### "SNMP Configuration" (Konfigurieren des SNMP)

Mit diesem Menü können verschiedene SNMP-Optionen konfiguriert werden, wozu auch das Erkennen und Ändern der Community-Namen gehört.

**SNMP Configuration** 

Version: X.X XXXX

**Current SNMP Configuration:** (Aktuelle SNMP-Konfiguration)

Community Name for GET: public Community Name for SET: private

Traps are disabled (Traps sind deaktiviert)

- 1) Change Community Name for GET (Community-Name für GET ändern)
- 2) Change Community Name for SET (Community-Name für SET ändern)
- 3) Toggle Trap (Trap ein-/ausschalten)
- X) Return to previous menu (Zu vorigem Menü zurück)

#### " Toggle Trap" (Trap ein-/ausschalten)

Diese Option ermöglicht es, das Mitteilen von Trap-Ereignissen (Trap Reporting) zu aktivieren oder deaktivieren. Bei deaktivierter SNMP-Trap werden keine Ereignisse übertragen. Wählen Sie "Toggle Trap" (Trap ein-/ausschalten) aus, um Ereignisse der Trap (Auffangroutine) zu aktivieren.

#### "SNMP Configuration with Traps Enabled" (SNMP-Konfiguration mit aktivierten Traps)

Mit dem Menü "Configuration with Traps Enabled" (SNMP-Konfiguration mit aktivierten Traps) können verschiedene SNMP-Optionen konfiguriert werden. Hierzu gehören die IP-Adresse des Trap-Managers Community-Name und Trap-Priorität.

> SNMP Configuration (SNMP-Konfiguration) Version: X.X XXXX

**Current SNMP Configuration:** (Aktuelle SNMP-Konfiguration)

Community Name for GET: pub (Community-Name für GET) Community Name for SET: priv (Community-Name für SET) Manager IP Address for Traps 1.1.1.1 (Manager-IP-Adresse für Trap)

Traps are enabled for events of any priority (Traps aktiviert für Ereignisse jeglicher Priorität)

- 1) Change Community Name for GET (Community-Name für GET ändern)
- 2) Change Community Name for SET (Community-Name für SET ändern)
- 3) Toggle Trap (Trap ein-/ausschalten)
- 4) Change Manager IP Address for Traps (Manager-IP-Adresse für Traps ändern)
- 5) Decrease Trap Priority (Trap-Priorität herabsetzen)
- 6) Increase Trap Priority (Trap-Priorität heraufsetzen)
- X) Return to previous menu (Zurück zu vorigem Menü)

#### "Change Community Name for GET/SET" (Community-Namen für GET und SET ändern)

Der SNMP GET Community-Name wird bei jeder GET-Anfrage, die der FCTC empfängt, geprüft. Der Community-Name im SNMP-Paket muß mit dem Community-Namen, der hier für die SNMP GET-Anfrage konfiguriert wurde, übereinstimmen, damit diese erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Konfigurieren Sie den SNMP-Manager so, daß er dieselben GET und SET Community-Namen enthält wie der FCTC.

#### "Change IP Address for Traps" (IP-Adresse für Traps ändern)

Die IP-Adresse des Trap-Mangers ist die Adresse, an die die Traps gesendet werden. Dies ist typischerweise die IP-Adresse des Computers, der das SNMP-Management-Tool und/oder einen MIB-Browser verwendet.

#### "Trap Priority" (Trap-Priorität)

Durch die Priorität der SNMP-Trap wird festgelegt, welche (Auffangroutinen) zur näher bezeichneten IP-Adresse für Traps gesendet werden. Ereignisse, die in ihrer Priorität ebenso hoch wie die Priorität in der Konfiguration oder höher einzustufen sind, werden zuerst gesendet.

# Die Oberfläche für den Fibre Channel-Anschluß

#### Compag Insight Manager

Der Compaq Insight Manager ist ein Diagnose-Tool, das dem Benutzer Einblick in den Server und damit verbundener Geräte gewährt, um Fehler zu erkennen.

So erkennen Sie Fehler auf dem Tape Controller und stellen sie dar:

- 1. Starten Sie den Compaq Insight Manager.
- 2. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Compaq Insight Manager" auf das Symbol "IP Discovery" (IP Discovery) Der Bereich "IP Discover -Select Address wird angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf "New" (Neu). Der Bildschirm "IP address range" (Bereich der IP-Adresse) wird angezeigt
- 4. Geben Sie den Bereich der IP-Adresse ein, den Sie anzeigen möchten und klicken Sie dann auf "Add" (Hinzufügen).
- 5. Geben Sie ggf. den danebenliegenden Bereich ein.
- 6. Klicken Sie anschließend auf "Close" (Schließen) und dann auf "Final Devices" (Endgeräte). Der Bildschirm "IP Discovery" wird angezeigt. Er enthält den Namen, die IP-Adresse und den Status jeder IP-Adresse, die Sie in Schritt 4 eingegeben haben.

7. Wählen Sie die gewünschte IP-Adresse aus oder klicken Sie auf "Add/Update All Devices" (Alle Geräte hinzufügen/aktualisieren). Der Bildschirm "Device List" (Geräteliste) wird angezeigt. Der Farbcode neben jedem Eintrag gibt den Status des Gerätes an. Siehe Tabelle 3-2.

#### Tabelle 3-2 Statusfarben für IP-Adressen

Farbe	Status
Grün	Server ist in Ordnung
Gelb	Server gibt eine Warnmeldung aus
Rot	Server hat kritischen Fehler
Schwarz	Server ist abgeschaltet oder nicht erreichbar*

- \* Wenn der Server nicht reagiert, könnte dies ein Hinweis auf Ethernet-Probleme sein.
- 8. Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der Fehlerfarbe, um die Fehler anzuzeigen. Der Bildschirm "Device" (Gerät) wird geöffnet. Die Symbole auf diesem Bildschirm zeigen an, welches Subsystem Fehler aufweist.
- 9. Klicken Sie auf das Symbol für das entsprechende Subsystem. Der Bildschirm mit den Subsystemen wird angezeigt, auf dem Geräte mit einem farbigen Pfeil erscheinen. Diese Farben sind die gleichen wie bei den Lichtern in Tabelle 3-2.
- 10. Klicken Sie auf ein beliebiges Tape Controller-Gerät. Das System zeigt den Tape Controller und die mit dem Controller verknüpften Libraries.
- 11. Klicken Sie auf eine der Library, um den Fehler anzuzeigen.
- 12. Um Tape Controller-Daten anzuzeigen, klicken Sie auf die Option "Tape Controller". Unter dieser Option werden der Status des Controllers, die Version der Firmware und der weltweite Name angezeigt.

### **Compaq Diagnostics**

Mit dem Dienstprogramm Compaq Diagnostics kann der Benutzer Informationen über die Hardware- und Software-Konfiguration des Computers anzeigen und testen.

Die Software Compaq Diagnostics befindet sich auf der SmartStart CD. Sie können Compaq Diagnostics auch von der Compaq Web-Site herunterladen, die Sie unter folgender Adresse finden:

http://www.compaq.com

So führen Sie Compaq Diagnostics aus:

- 1. Installieren Sie das Dienstprogramm auf dem Server.
- 2. Wechseln Sie in die Systemsteuerung und klicken Sie auf "Compaq Diagnostics". Der Bildschirm "Compaq Diagnostics for Windows NT" wird angezeigt.

Die einzelnen Diagnosefunktionen werden in Tabelle 3-3 beschrieben.

Tabelle 3-3
Funktionen von Compaq Diagnostics

Register	Beschreibung
Übersicht	Zeigt interne Eigenschaften des Servers an.
Test	Wird verwendet, um den Server sowie an ihn angeschlossene Geräte zu testen.
Status	Zeigt den aktuellen Teststatus an.
Protokoll	Zeigt Testergebnisse an.
Fehler	Zeigt alle aktuellen oder früheren Fehler an.

3. Wählen Sie die gewünschte Registerkarte aus, mit der Sie Compaq Diagnostics fortsetzen möchten.

#### **Tape Options ROMPag**

Mit der Tape Options ROMPaq Diskette kann ein Benutzer die ROM-Firmware bestimmter Compaq Tape-Produkte aktualisieren. Das Dienstprogramm Tape Options ROMPaq besteht aus zwei Disketten:

- Diskette 1 Tape Options ROMPaq Firmware Upgrade-Diskette für:
  - □ Compaq 12/24-GB DAT-Laufwerk
  - □ Compaq 35/70-GB DLT-Laufwerk
- Diskette 2 Tape Options ROMPaq Firmware Upgrade-Diskette für:
  - □ Compaq 35/70-GB DLT Library-Laufwerk
  - □ Compaq DLT Library Controller, Modell 3570-1 und 3570-2

Tape Options ROMPaq steht auch auf der Compaq Web-Site unter folgender Adresse zur Verfügung:

http://www.compaq.com/support

Wählen Sie auf der Web-Site "Support" aus, um nach ROMPaq zu suchen. So führen Sie Tape Options ROMPaq aus:

1. Halten Sie zwei formatierte 1,44 MB-Disketten bereit.

HINWEIS: Lesen Sie unbedingt zuerst die Datei Read Me First, bevor Sie mit dem folgenden Vorgang beginnen.

- 2. Legen Sie die entsprechende Diskette in den Server ein und starten Sie den Server.
- 3. Klicken Sie auf "OK", wenn der Begrüßungsbildschirm "Welcome" angezeigt wird. Der Bildschirm "Select a Device" (Gerät auswählen) mit der Liste aller programmierbaren Geräte wird angezeigt.

4. Wählen Sie "All Compaq FCTC" (Alle Compaq FCTC), und klicken Sie auf "OK". Die Aktualisierung beginnt.



VORSICHT: Es werden sämtliche Fibre Channel Tape Controller, die an demselben Fibre Channel Loop angeschlossen sind, aktualisiert.

Klicken Sie bei der Meldung "There are no ROM files in the diskette for the device you have selected" (Es befinden sich keine ROM-Dateien für das ausgewählte Gerät auf der Diskette) auf "OK". Diese Meldung erscheint nur, wenn die bereits installierte FCTC-Firmware neuer ist als die Version, die Sie versuchen herunterzuladen.

5. Nach durchgeführter Aktualisierung starten Sie das System und die aktualisierten Komponenten neu.

# Kapitel 4

# Fehlerbeseitigung

Wenn in der Enterprise Backup Solution Probleme auftreten, kann die Ursache an folgenden Stellen liegen: Im Tape Controller, im Hub, im Host, im Bandspeichergerät oder in einer der Verbindungen. Die folgenden Abschnitte sollen Sie in erster Linie bei der Suche und Beseitigung von Fehlern unterstützen, die im Tape Controller begründet liegen.

- Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)
- Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle
- Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status)
- Prüfen der Initialisierung des Tape Controllers
- Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses
- Prüfen der Fibre Channel-Verbindung
- Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT
- Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare
- Prüfen der Konfiguration
- Prüfen der Geräte
- Prüfen der Host-Konfiguration
- Prüfen der Informationen zum Gerätetreiber des Host Bus Adapter (HBA)
- Zusätzliche Tips zur Beseitigung von Fehlern, die außerhalb des Tape Controllers liegen.

# Fehlerbeseitigung mit Hilfe der Statusanzeigen (LEDs)

Bei normalem Betrieb leuchten die Statusanzeigen auf der Rückseite des Fibre Channel Tape Controllers (FCTC) in folgender Kombination:




Abbildung 4-1. Statusanzeigen auf der Rückseite

#### Tabelle 4-1 Statusanzeigen

Nr.	LED	Beschreibung
0	Grüne Betriebsanzeige	Ein
0	Gelbe Störungsanzeige	Aus
0	Grüne SCSI-Anzeige	Blinkt während des SCSI-Betriebs
4	Grüne Ethernet-Anzeige	Blinkt während des Ethernet-Betriebs
6	Grüne Fibre Channel- Anzeige	Blinkt während des Fibre Channel- Betriebs

Tabelle 4-2 Problemerkennung über die Statusanzeigen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Betriebsanzeige ist AUS, obwohl sie leuchten sollte.	Das Gerät hat keine Stromversorgung.	Überprüfen oder ersetzen Sie das Netzkabel
		Prüfen Sie, ob an der Steckdose Spannung liegt.
		<ol> <li>Schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein.</li> </ol>
	Das Gerät ist fehlerhaft.	Tauschen Sie das Gerät aus.
Fehleranzeige leuchtet, obwohl sie aus sein sollte (zum Beispiel nach Power-	Temperaturfehler.	Überprüfen Sie, ob die Luftzirkulation gestört ist.
On Self-Test).		2. Überprüfen Sie, ob die Umgebungs- temperatur im zulässigen Bereich liegt. (Siehe Anhang D, "Technische Daten".)
	Das Gerät ist ausgefallen.	Tauschen Sie das Gerät aus.
Fehleranzeige blinkt kurzzeitig während des Einschaltens oder bei Ruhe.	Normalbetrieb	Das Blinken signalisiert Normalbetieb.

wird fortgesetzt

Tabelle 4-2
Problemerkennung über die Statusanzeigen Fortsetzung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
SCSI-Anzeige ist aus oder leuchtet ununterbrochen ohne entsprechende Tätigkeit am SCSI-Bandspeichergerät.	Probleme mit dem SCSI- Kabel, einem angeschlossenen SCSI- Bandspeichergerät oder dem FCTC.	<ol> <li>Überprüfen Sie SCSI- Kabel und Anschlüsse.</li> </ol>
		<ol> <li>Untersuchen Sie das angeschlossene Bandspeichergerät. (Weitere Informationen finden Sie im betreffenden Benutzerhandbuch.)</li> </ol>
		3. Überprüfen Sie den Tape Controller mithilfe der seriellen Schnittstelle. (Weitere Informationen finden Sie nachfolgend unter "Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle".)
SCSI-Anzeige blinkt.	Normalbetrieb	Das Blinken signalisiert SCSI-Aktivität.
Fibre Channel-Anzeige leuchtet ununterbrochen ohne entsprechende Aktivität des SCSI-Busses.	Probleme im Fibre Channel-Loop oder FCTC.	Überprüfen Sie alle Kabel.
		<ol> <li>Schalten Sie den Tape Controller aus und anschließend wieder ein.</li> </ol>
		3. Überprüfen Sie den Fibre Channel-Loop. (Weitere Informationen finden Sie im "Compaq Fibre Channel – Handbuch zur Fehlerbeseitigung".)

wird fortgesetzt

Tabelle 4-2 Problemerkennung über die Statusanzeigen Fortsetzung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fibre Channel-Anzeige blinkt.	Normaler Betrieb.	Das Blinken signalisiert Fibre Channel-Aktivität.
Ethernet aus oder leuchtet ununterbrochen.	Problem mit der Netzwerkverbindung.	<ol> <li>Netzwerkverbindung überprüfen</li> </ol>
		<ol> <li>Verbindung zwischen Schnittstelle und 10BaseT Ethernet- Netzwerk überprüfen.</li> </ol>
Ethernet-Anzeige blinkt.	Normalbetrieb	Das Blinken signalisiert Ethernet-Aktivität.
Eine der LEDs funktioniert nicht richtig.	Anzeigenfehler.	Setzen Sie sich mit der Compaq Kundenunterstützung in Verbindung.
	Unbekannter Fehler.	Schalten Sie das     Gerät aus und     anschließend wieder     ein.
		2. Überprüfen Sie den Tape Controller mithilfe der seriellen Schnittstelle. (Weitere Informationen finden Sie nachfolgend in diesem Kapitel unter "Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle".)

# Fehlerbeseitigung bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle

Überprüfen Sie bei Problemen mit der seriellen Schnittstelle die Konfiguration der Host Terminal-Emulation. Die Baud-Rate des FCTC muß richtig eingestellt sein: 8 Bits, 1 Stopbit, keine Parität. Probleme mit deaktiviertem Protokoll können auftreten, wenn das Protokoll auf "Hardware" oder "XON/XOFF" eingestellt ist. Einige Hosts unterstützen keine Baud-Raten, die über 19.200 liegen. Wählen Sie in diesem Fall eine niedrigere Baudrate. Überprüfen Sie die Verkabelung oder versuchen Sie einen anderen Host, wenn die Probleme fortbestehen. Wenn eine gültige Ethernet IP-Adresse konfiguriert ist, kann die serielle Konfiguration über SNMP und Telnet erfolgen.

# Prüfen des POST-Status (Power-On Self-Test-Status)

Der Power-On Self-Test (POST, Selbsttest beim Einschalten) liefert Pass/Fail-Aussagen für die folgenden Elemente:

- Loopback der seriellen Schnittstelle
- Prüfsumme des Flash-Speichers
- Programmspeicher im zentralen RAM
- Protokollpuffer im zentralen RAM
- PCI-Protokoll-RAM
- SCSI-Skript-RAM
- Loopback mit Einzelframesequenz an der Fibre Channel-Schnittstelle
- Loopback mit Mehrframesequenz an der Fibre Channel-Schnitstelle
- Loopback an der Ethernet-Schnittstelle
- Loopback an der SCSI-Schnittstelle

Zur Statuskontrolle schließen Sie ein Terminal oder einen Terminal-Emulator an die serielle Schnittstelle des Tape Controllers an. Der POST-Status erscheint beim Einschalten des Controllers auf dem Bildschirm. Alternativ dazu kann dieser Status mit dem Überwachungsprogramm abgerufen werden. Der Abschnitt "Display Status of Power-On Self-Test" (Selbsttest beim Systemstart anzeigen) in Kapitel 3 enthält weitere Informationen hierzu.

# Prüfen der Initialisierung des Tape **Controllers**

Im Anschluß an den Selbsttest (POST) werden externe Schnittstellen initialisiert, und es wird der Typ des angeschlossenen SCSI-Busses ermittelt. Dann wird das Echtzeit-Betriebssystem des Tape Controllers geladen. Fehler, die in einer dieser Phasen festgestellt werden, erscheinen als Statusmeldungen auf dem Bildschirm. Voraussetzung ist, daß ein Terminal oder ein Terminal-Emulator angeschlossen ist.

Wenn die Initialisierungsmeldungen nach dem Einschalten noch einmal angezeigt werden sollen, starten Sie den Controller mit Hilfe des Überwachungsprogramms erneut. Bei diesem Warmstart wird der POST nicht ausgeführt. Es findet lediglich eine Initialisierung des Controllers statt. Die daraus resultierenden Meldungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

WICHTIG: Durch den Neustart des Controllers werden alle aktuellen und anstehenden Aktivitäten des Controllers abgebrochen. Vergewissern Sie sich, daß alle Aktivitäten abgeschlossen sind, bevor Sie das Gerät neu starten.

HINWEIS: Mit dem erwähnten Überwachungsprogramm für die serielle Schnittstelle können Fehler, die während der Initialisierung auftreten, auch ohne Unterbrechung des Einschaltvorgangs protokolliert werden. Beispielsweise lassen sich Fehler am SCSI-Bus feststellen, ohne die übrigen Aspekte der Initialisierung zu beeinflussen.

# Prüfen der Konfiguration des SCSI-Busses

Probleme mit der SCSI Bus -Konfiguration . Grundsätzliche Operationen eines SCSI-Busses können mithilfe des Konfigurationsmenüs überprüft werden. Hierbei können auch angehängte SCSI-Geräte betrachtet werden. Weitere Zuistände, nach denen zu suchen ist:

- Terminierung Ein SCSI-Bus muß an beiden Enden terminiert sein. Terminierungsprobleme können auftreten, wenn Narrow- und Wide-Geräte am selben Bus angeschlossen werden.
- Bus-Typ Single-Ended-Geräte können nicht mit Differential-Geräten zusammen am selben Bus angeschlossen werden. Ebenso können keine Single-Ended-Abschlußwiderständean Differential-Bussen und Differential-Abschlußwiderstände nicht an Single-Ended-Bussen verwendet werden. Der FCTC ist ein Differential-SCSI-Gerät.

- Geräte-ID Jedes Gerät an einem SCSI-Bus muß eine eindeutige ID besitzen. Überprüfen Sie auch die ID-Konfiguration, um sicherzustellen, daß nicht dieselbe ID von einem anderen Gerät am selben SCSI-Bus verwendet wird. Der FCTC erscheint in jedem SCSI-Bus als einzelne Initiator-ID. Die Standard-Initiator-ID ist 7 und kann nachträglich auf jede gültige SCSI-Adresse eingestellt werden.
- Verkabelung Überprüfen Sie die SCSI-Kabel auf ihre Funktionsfähigkeit. Es sind die SCSI-Grundsätze zur Gesamtlänge, zum Abstand zwischen den Geräten und zu der Länge der Stichleitungen zu beachten. Die Anschlüsse sollten überprüft und nötigenfalls neu eingesteckt werden.
- SCSI-Gerät Überprüfen Sie, ob das SCSI-Gerät im Konfigurationsmenü des FCTC erscheint. Wählen Sie die Option "Perform Configuration" aus dem ersten Menü aus. Wenn der FCTC das Gerät nicht erkennt, überprüfen Sie die SCSI-Konfiguration und -Verkabelung.

# Prüfen der Fibre Channel-Verbindung

Wenn SCSI-Geräte vom SCSI-Bus erkannt werden, aber nicht auf dem Fibre Channel Host erscheinen, besteht möglicherweise keine Fibre Channel-Verbindung. Die meisten Hubs und Switches haben LEDs, die die Verbindung anzeigen. Bei angeschlossenem und eingeschaltetem FCTC sollten diese Anzeigen eine einwandfreie Verbindung anzeigen. Überprüfen Sie andernfalls die Verkabelung bzw. die Stecker. Um die Unversehrtheit der Verbindung zu einem funktionsfähigen Host zu überprüfen, können die Fibre Channel-Kabel einmal abgezogen und wieder aufgesteckt werden. Durch die erneute Initialisierung der Verbindung sollte die Anzeige kurz aufleuchten. Überprüfen Sie auch, ob für die Verbindung zwischen den einzelnen Knoten die entsprechenden Übertragungsmedien (Kurzwelle-an-Kurzwelle-GBICs) verwendet werden.

### Prüfen der SCSI-Geräte unter Windows NT

- 1. Öffnen Sie die Windows NT-Systemsteuerung.
- 2. Wählen Sie "SCSI Adapters", und klicken Sie doppelt auf "Fibre Channel Host Bus Adapter (FC HBA)". Es sollten die SCSI-Geräte aufgelistet werden.

3. Wenn kein Gerät aufgelistet ist, überprüfen Sie die FCTC-Konfiguration, die FC HBA-Konfiguration und die Verkabelung.

HINWEIS: Es kann vorkommen, daß Windows NT neu gestartet werden muß, wenn alle SCSI-Geräte und der FCTC eingeschaltet sind, damit diese Geräte erkannt werden.

#### Prüfen der SCSI-Geräte unter NetWare

Die folgende Vorgehensweise gilt für NetWare 4.11 und NetWare 5.0.

- 1. Geben Sie auf dem Konsolen-Bildschirm Load Monitor ein und drücken Sie die Eingabetaste. Der Bildschirm mit dem Konsolenmonitor wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie aus "Available Options" den Punkt "Storage Devices" (Speichergeräte) aus und drücken Sie die Eingabetaste. Eine Liste der registrierten Speicherobjekte wird angezeigt.
- 3. Blättern Sie in der Liste weiter bis zum entsprechenden Gerät. Das entsprechende Gerät wurde gefunden, wenn es auf der Liste erscheint.

Wenn das entsprechende Gerät nicht aufgelistet ist, überprüfen Sie die FCTC-Konfiguration, die FC HBA-Konfiguration und die Verkabelung.

# Prüfen der Konfiguration

Mehrere Änderungen in der Konfiguration können eine ungültige Konfiguration herbeiführen. Wenn Sie Zweifel über den Zustand der Konfiguration haben, stellen Sie über die serielle Schnittstelle die voreingestellte Standardkonfiguration des FCTC wieder her. Führen Sie die Konfiguration des Geräts schrittweise durch, und stellen Sie nach jeder getroffenen Anderung die Funktionsfähigkeit der Konfiguration fest. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 3, "Benutzerschnittstelle".

#### Prüfen der Geräte

Verbinden Sie die Zielgeräte, die Sie verwenden möchten, mit der systemeigenen Schnittstelle, um die Funktionsfähigkeit der Geräte festzustellen. SCSI-Zielgeräte können mit dem SCSI-Bus des Hosts verbunden werden, um ihre Funktionsfähigkeit festzustellen. Arbeitet die Digital Linear Tape (DLT) -Library beispielsweise in einer Single-Server-SCSI-Verbindung?

# Prüfen der Host-Konfiguration

In einigen Fällen arbeitet auch der Host Bus Adapter (HBA) oder der Treiber nicht ordnungsgemäß. Überprüfen Sie die Konfiguration dieser Komponenten oder sehen Sie in den Versionsanmerkungen nach, ob es für diesen Treiber besondere Probleme gibt oder welche Konfiguration erforderlich ist. Prüfen Sie, ob Sie eine aktuelle Version des HBA-Treibers benutzen.

# Prüfen der Informationen zu HBA-Gerätetreibern

Sehen Sie in der Dokumentation des Host Bus Adapter (HBA) -Gerätetreibers nach, ob es Konfigurationsbesonderheiten gibt, wenn Sie das Gerät am System überprüfen wollen. Ein HBA erfordert je nachdem, ob er mit einem Loop oder einem Switch verbunden ist, eine andere Konfiguration.

# Weitere Tips zur Fehlerbeseitigung

Wenn die Ursache des Problems nicht im Tape Controller gefunden werden kann, untersuchen Sie die angeschlossene Umgebung:

- 1. Prüfen Sie die SCSI-Verkabelung zwischen Tape Controller und den angeschlossenen SCSI-Geräten. Suchen Sie nach losen, verschmutzten, geknickten oder verbogenen Kabeln und Anschlüssen.
- 2. Prüfen Sie alle Glasfaserkabel zwischen dem Tape Controller und dem Hub. Glasfaserkabel müssen mit einem deutlichen Klick in die Verriegelungsposition einrasten. Vergewissern Sie sich, daß kein Glasfaserkabel geknickt oder mit einem Biegeradius von weniger als 8 cm verlegt ist.
- 3. Überprüfen Sie die Gigabit Interface Converter-Kurzwellen (GBIC-SW) -Module im Fibre Channel Storage Hub, um sicherzustellen, daß sie ordnungsgemäß eingesteckt sind.
- 4. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel an aktive, eingeschaltete Geräte angeschlossen sind.

Lesen Sie bei Problemen mit der Fibre Channel Arbitrated Loop-Verbindung in der zugehörigen Dokumentation nach.

Anhang A

# Zulassungshinweise

# Identifikationsnummern für die Zulassungsbehörden

Für die Zertifizierung zur Zulassung und zur Zulassungsidentifizierung wird Ihrem Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller eine Compaq Seriennummer zugeordnet. Die Compaq Seriennummer für dieses Produkt lautet: Series EO1000. Die Seriennummer befindet sich zusammen mit den erforderlichen Zulassungszeichen und -informationen auf dem Typenschild des Produkts. Wenn Sie Zulassungsinformationen zu diesem Produkt anfordern, nennen Sie immer diese Seriennummer. Verwechseln Sie die Seriennummer nicht mit dem Vertriebsnamen oder der Modellnummer des Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller.

### **FCC-Hinweis**

In Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen sind die Grenzwerte für Strahlenemissionen (RF) festgelegt, die einen interferenzfreien Empfang von RF-Signalen erlauben. Viele elektronische Geräte, einschließlich Computer, erzeugen zusätzlich zu ihren eigentlichen Funktionen hochfrequente Schwingungen und sind deshalb von diesen Bestimmungen betroffen. Diese Bestimmungen teilen Computer und deren Peripheriegeräte je nach der beabsichtigten Installation in die Klassen A und B ein. Zur Klasse A gehören Geräte, die vorzugsweise für den Betrieb in Geschäfts- und Gewerberäumen vorgesehen sind. Zur Klasse B zählen Geräte, die auch in Wohnräumen verwendet werden (PCs). Die FCC verlangt, daß die Geräte beider Klassen mit einem Aufkleber gekennzeichnet sind, aus dem das Interferenzpotential der Geräte sowie zusätzliche Bedienungsanleitungen für den Benutzer ersichtlich sind.

Das Klassifizierungsetikett weist darauf hin, welcher Klasse (A oder B) das Gerät angehört. Bei Geräten der Klasse B befindet sich eine FCC-Kennung bzw. ein FCC-Logo auf dem Etikett. Bei Geräten der Klasse A befindet sich keine FCC-Kennung bzw. kein Logo auf dem Etikett. Nachstehend finden Sie Hinweise zu den Geräteklassen.

#### Geräte der Klasse A

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei einer Installation in einer gewerblichen Umgebung. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, können ernsthafte Störungen beim Radio- und Fernsehempfang auftreten. Wird dieses Gerät in Wohnräumen betrieben, können schädliche Interferenzstörungen auftreten. In diesem Fall ist der Benutzer dazu verpflichtet, die Interferenzstörung auf eigene Kosten zu beheben.

### Gerät der Klasse B

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in Wohnräumen. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, können ernsthafte Störungen beim Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, damit das Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Funkund Fernsehtechniker beraten.

#### Konformitätserklärung für Produkte, die mit dem FCC-Logo gekennzeichnet sind - Nur USA

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Für den Betrieb sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) muß empfangene Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die zu Betriebsstörungen führen können.

Bei weiteren Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich an die:

Compaq Computer Corporation P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000

oder rufen Sie folgende Nummer an: 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ). (Um eine kontinuierliche Qualitätssteigerung bei der technischen Kundenunterstützung zu gewährleisten, zeichnet Compaq Anrufe ggf. auf oder überwacht sie.)

Informationen zu dieser Erklärung erhalten Sie unter folgender Adresse:

Compaq Computer Corporation P. O. Box 692000, Mail Stop 51010 Houston, Texas 77269-2000

Oder unter folgender Rufnummer: (281) 514-3333.

Geben Sie auf Anfrage die Teile-, Serien- bzw. Modellnummer an, die am Produkt angebracht ist.

### Änderungen

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, daß Geräte, an denen nicht von der Compaq Computer Corporation ausdrücklich gebilligte Änderungen vorgenommen wurden, vom Benutzer nicht betrieben werden dürfen..

#### Kabel

Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen müssen geschirmte Kabel mit RFI/EMI-Anschlußabschirmung aus Metall verwendet werden.

### Hinweis für Kanada

#### Geräte der Klasse A

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für funkstörende Geräte.

#### Gerät der Klasse B

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für funkstörende Geräte.

### **EU-Hinweis**

Produkte mit der CE-Kennzeichnung erfüllen die Anforderungen der von der Europäischen Kommission verabschiedeten EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG).

Dies impliziert die Konformität mit den folgenden europäischen Normen (die entsprechenden internationalen Normen sind in Klammern angegeben):

- EN55022 (CISPR 22) Funkstörungen von informationstechnischen Einrichtungen
- EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) EMV (Fachgrundnorm Störfestigkeit)
- EN60950 (IEC950) Gerätesicherheit

## Laser-Zulassung

Das Kurzwellen-Gigabit Schnittstellenkonverter (GBIC) -Modul enthält eine Laser-Diode, die entweder aus Gallium-Aluminium-Arsenid (GaALAs) besteht und deren Strahlung im Wellenlängenbereich von 770-860 nm liegt, oder aus Indium-Gallium-Arsenid-Phosphid (InGaAsP), deren Strahlung im Wellenlängenbereich von 1270-1355 nm liegt. Alle Compaq Systeme, die mit Laser-Geräten ausgestattet sind, erfüllen die entsprechenden Sicherheitsanforderungen, einschließlich IEC 825 (International Electrotechnical Commission). Hinsichtlich des Lasers entspricht das Gerät den Leistungsmerkmalen für Laser-Geräte, die in den staatlichen Richtlinien für Laser-Produkte der Klasse 1 festgelegt sind. Gesundheitsschädigende Laser-Strahlen werden nicht frei.



VORSICHT: Die Verwendung von Einstellungs- oder Justierungsmethoden oder das Ausführen von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch oder im Installationshandbuch des Laser-Geräts aufgeführt sind, können zur Freisetzung von gefährlicher Strahlung führen. So vermeiden Sie die Freisetzung gesundheitsschädigender Laser-Strahlen:

- Versuchen Sie nicht, die Gehäuseabdeckung zu öffnen. Im Inneren befinden sich keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Benutzen Sie das Laser-Gerät ausschließlich gemäß den in diesem Dokument enthaltenen Anleitungen und Hinweisen.
- Lassen Sie Laser-Geräte nur von einem Compaq Servicepartner reparieren.

Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der U.S. Food and Drug Administration hat am 2. August 1976 Richtlinien für Laser-Produkte veröffentlicht. Diese Richtlinien gelten für Laser-Produkte, die nach dem 1. August 1976 hergestellt wurden. Alle in den USA vertriebenen Geräte müssen diesen Richtlinien entsprechen. Dieses Gerät wurde nach IEC 825 als Laser-Produkt der Klasse 1 zertifiziert.

#### Hinweis zum Batterieaustausch

Der Computer enthält eine interne Lithium-Batterie. Wenn die Batterie unsachgemäß ausgewechselt oder behandelt wird, besteht die Gefahr einer Explosion und von Verletzungen. Der Austausch sollte von einem Compaq Servicepartner durchgeführt werden, der über die entsprechenden Compaq Ersatzteile für das jeweilige Gerät verfügt. Weitere Informationen zum Austausch der Batterie oder zur sachgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem Compaq Partner oder Servicepartner.



VORSICHT: Ihr Computer enthält eine interne Lithium-Mangandioxid-, Vanadiumpentoxid- oder eine Alkali-Batterie. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder von Verätzungen, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen:

- Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen.
- Setzen Sie die Batterie nicht Temperaturen über 60 °C aus.
- Bauen Sie die Batterie nicht auseinander, beschädigen Sie das Gehäuse nicht, vermeiden Sie Kurzschlüsse und setzen Sie die Batterie weder Wasser noch Feuer aus.
- Zum Austausch darf nur die von Compaq vorgesehene Ersatzbatterie verwendet werden.



Batterien, Akkublöcke und Akkus dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Um sie dem Recycling oder einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen, nutzen Sie das öffentliche Sammelsystem oder geben Sie sie an Compaq, einen Compaq Partner oder Servicepartner zurück.

# Anhang B

# Elektrostatische Entladungen

Beachten Sie beim Einrichten des Systems oder beim Umgang mit den Bauteilen die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um eine Beschädigung des Systems zu vermeiden. Die Entladung von statischer Elektrizität über einen Finger oder einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschädigen, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Diese Art von Schäden kann die Lebensdauer der Geräte herabsetzen.

Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:

- Vermeiden Sie eine Berührung der Teile, indem Sie diese in elektrostatisch abgeschirmten Behältern transportieren und aufbewahren.
- Bewahren Sie Teile, die gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sind, in ihrem Behälter auf, bis Sie sie an einen Arbeitsplatz gebracht haben, der frei von statischer Elektrizität ist.
- Arbeiten Sie auf einer geerdeten Oberfläche, wenn Sie die Teile aus den Schutzbehältern entnehmen.
- Vermeiden Sie eine Berührung der Pins, Leitungen oder Schaltungsbauteile.
- Achten Sie darauf, daß Sie stets richtig geerdet sind, wenn Sie Komponenten oder Baugruppen berühren, die gegenüber statischer Elektrizität empfindlich sind.

### Erdungsmethoden

Es gibt verschiedene Erdungsmethoden. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Erdungsmethoden, wenn Sie empfindliche Komponenten berühren oder installieren:

- Verwenden Sie ein Antistatikarmband, das über ein Erdungskabel an eine geerdete Workstation bzw. ein geerdetes Computergehäuse angeschlossen ist. Bei solchen Armbändern handelt es sich um flexible Bänder mit mindestens 1 MOhm ± 10% Widerstand in den Erdungskabeln. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, indem Sie das Armband direkt auf der Haut tragen.
- Tragen entsprechende Bänder um die Ferse, den Zeh oder an den Schuhen, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die Bänder an beiden Füßen, während Sie auf leitfähigem Boden oder antistatischen Fußmatten stehen.
- Verwenden Sie leitfähiges Werkzeug.
- Verwenden Sie eine transportable Wartungsausrüstung mit einer faltbaren, statische Elektrizität ableitenden Arbeitsmatte.

Wenn Sie über keines der genannten Hilfsmittel verfügen, um eine ordnungsgemäße Erdung zu gewährleisten, lassen Sie das Teil, das gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich ist, von einem Compaq Partner installieren.

HINWEIS: Weitere Informationen zu statischer Elektrizität sowie Unterstützung beim Installieren des Produkts erhalten Sie bei Ihrem Compaq Partner.

# Anhang C

## **Erforderliche Netzkabel**

Das Netzkabel, das mit Ihrem Tape Controller geliefert wurde, entspricht den Anforderungen des Landes, in dem Sie Ihren Tape Controller erworben haben. Wenn Sie den Tape Controller in einem anderen Land verwenden wollen, legen Sie sich ein Netzkabel zu, das für die Verwendung in diesen Land geeignet ist.

Das Netzkabel muß für das Gerät sowie für die auf dem Typenschild mit den elektrischen Werten aufgeführte Spannungs- und Stromstärke ausgelegt sein. Die Spannungs- und Stromwerte des Kabels sollten stets höher als die auf dem Gerät aufgeführten Spannungs- und Stromwerte sein. Des weiteren muß der Leiterquerschnitt des Kabels mindestens 0,75 mm² (18AWG) betragen. Die Länge des Kabels muß zwischen 1,8 und 3,6 Metern liegen. Weitere Informationen über die Anforderungen an das Netzkabel erhalten Sie bei Ihrem Compaq Servicepartner.

Ein Netzkabel sollte stets so verlegt werden, daß niemand darauf treten oder Gegenstände darauf abstellen kann. Besondere Vorsicht sollten Sie hinsichtlich der Stecker, Steckdosen und Geräteanschlüsse walten lassen.

# Anhang D

# **Technische Daten**

Dieser Anhang enthält elektrische und mechanische Daten für den Compaq StorageWorks Fibre Channel Tape Controller und elektrische Kenndaten für das Kurzwellen-Gigabit Schnittstellenkonverter (GBIC-SW) -Modul.

# Fibre Channel Tape Controller

Tabelle D-1 Elektrische Kenndaten		
Übertragungsrate in Bit	1.062,5 Mb/s	
Gigabit-Anschlußtyp	SC Duplex	
Eingangsanforderungen		
Nenneingangsspannung	100 - 240 V~	
Nenneingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	
Stromaufnahme	1,0 A	
Temperaturbereich		
Bei Betrieb	5°C bis 40°C	
Bei Transport/Lagerung	-40°C bis 70°C	
Relative Luftfeuchtigkeit		
Bei Betrieb	5 % bis 80 %	
Außer Betrieb	95 %	

Tabelle D-2 Mechanische Kenndaten		
Abmessungen	US-Maßeinheiten	Metrische Maßeinheiten
Höhe	1,70 Zoll	4,32 cm
Tiefe	8,94 Zoll	22,71 cm
Breite	17,0 Zoll	43,18 cm
Gewicht	8,00 lb	3,62 kg

## **GBIC-SW-Modul**

Tabelle D-3 Technische Daten		
Konformität	Fibre Channel FC-PH-2 mit Option für physikalische Layer 100-M5- SN-1	
Baud-Rate	1062,5 MBaud	
Faserlänge -2 bis 500 m	50 μm Durchmesser (bevorzugt)	
Faserlänge -2 bis 300 m	62,5 μm Durchmesser	
Laser	780 nm (ohne OFC)	
Optische Schnittstelle	Dual SC	

# Anhang E

# Steckerbelegung

## Serieller RJ-11-Stecker

Abbildung E-1 zeigt die Lage der Pin-Nummern, während in der Tabelle E-1 die Funktion der Pin-Nummern für den seriellen RJ-11-Stecker beschrieben wird.




Abbildung E-1. Steckerbelegung am RJ-11

# Tabelle E-1 Steckerbelegung am RJ-11

Pin-Nummer	Funktion
Pin 1	Keine Verbindung
Pin 2	Masse
Pin 3	Datenübertragung vom FCTC
Pin 4	Datenempfang zum FCTC
Pin 5	RTS (Report to Send)
Pin 6	CTS (Clear to Send)

## **RJ-45 Ethernet-Stecker**

Abbildung E-2 zeigt die Lage der Pin-Nummern, während in der Tabelle E-2 die Funktion der Pin-Nummern für den RJ-45-Ethernet-Anschluß beschrieben wird.




Abbildung E-2. Steckerbelegung am RJ-45

#### Tabelle E-2 Steckerbelegung am RJ-45

Pin-Nummer	Funktion
Pin 1	Senden von Out +
Pin 2	Senden von Out -
Pin 3	Empfang von In +
Pin 4	Keine Verbindung
Pin 5	Keine Verbindung
Pin 6	Empfang von In -
Pin 7	Keine Verbindung
Pin 8	Keine Verbindung

# Index

Nummer	Anzeige der Fibre Channel Tape
10BaseT Ethernet-Anschluß 3-15	Controller-Konfiguration 3-7
	Anzeigenfehler 4-5
10baseT Ethernet-Kabel 3-16	Armband B-2
10BaseT Ethernet-	Assertion-Fehler 3-11
Schnittstelle 3-18, 3-20	Auffangroutine 3-19
	Außer Betrieb, FCTC
A	Temperatur D-1
	Autobaud-Funktion 3-14
Abmessungen, Tape	
Controller D-2	В
Abschlußwiderstand 2-16, 2-19	J
Abschlußwiderstand am SCSI-Bus,	Bänder an Verse, Zeh oder
Konfigurationprobleme 4-7	Schuh B-2
Aktuell angeschlossene SCSI-	Bandoptionen 3-23
Geräte 3-5	Batterie
Aktuell angeschlossene SCSI-	Austausch, Warnhinweise A-6
Geräte anzeigen 3-5	Recycling oder Müll A-6
Alkali-Batterie A-6	Batterieblock
Anbringen der Gummifüße 2-15	Typ A-6
Änderungen, FCC-	Baud-Rate
Zulassungserkärung A-4	Anschlußeigenschaften 3-3
Anforderungen an das	Anzeige Fibre Channel Tape
Netzkabel C-1	Controller-
Anforderungen des Racks an die	Konfiguration 3-7
Stromversorgung 2-6	Einstellungen 3-14
Anschließen des GBIC-SW-	Konfiguration 3-13
Moduls 2-18	Startmenü 3-4
Anschlüsse 1-6	Technische Daten D-2
Anzeige	Wartungsmenü 3-9
Fehler 4-5	Befestigungsschrauben 2-9

Beispielkonfiguration für Compaq Fibre Channel Tape	Compaq Web-Site xi, 3-15, 3-22, 3-23
Controller 1-2	Controller-Initialisierung 4-7
Belüftung, Anforderungen 2-8	CTS (Clear to Send) E-2
Benutzeroberfläche für die serielle	CTS (Clear to Send) L 2
Schnittstelle	<b>D</b>
Anschlußeigenschaften 3-3	D
Selbsttest-Status 3-6	Datenbits 3-3
Terminal-Emulator 3-3	Datenfluß 1-5
Betriebsanzeige 1-8	DAT-Laufwerk 3-23
Betriebsanzeigen-Probleme 4-3	Desktop-Installation,
Betriebsstatusanzeige 4-2	Vorgang 2-15
Betriebstemperatur 2-7, D-1	Differential-Abschlußwiderstände
Blenden 2-8	bei Single-Ended-Bus 4-7
Blinkende SCSI-Anzeige 4-2	Differential-Gerät vs. Single-
Bridge 1-1	Ended-Gerät 4-7
Bus-Typ	Digital Linear Tape (DLT) -Library
SCSI-Bus, Konfigurations-	Prüfen der Geräte 4-9
probleme 4-7	DLT Library 3-23
proceeding 17	
C	E
CE-Kennzeichnung A-5	Einbauteile 2-9
Clear to Send E-2	Elektrische Kenndaten D-1, D-2
Community-Name 3-7, 3-18	Elektrostatische Schäden,
Community-Namen 3-19	Vorbeugung B-1
Compaq Diagnostics	Empfang von In -,
Funktionen 3-22	Steckerbelegung E-3
Compaq Fibre Channel Storage	Empfang von In +,
Hub 7 oder Hub 12-Port,	Steckerbelegung E-3
Konfiguration als Teil einer	Enterprise Backup Solution
Enterprise Backup Solution 1-2	Anschließen des Tape
Compaq Insight Manager	Controllers 2-16
IP Discovery - Select Address	Beispielkonfiguration 1-2
Range 3-20	Konfiguration 1-2
IP Discovery, Symbol 3-20	Erdung
IP-Adressen, Statusfarben	Anforderungen 2-6
für 3-21	Methoden B-2
RJ-45-Schnittstelle 1-4	Netzstecker 2-3
Verwendung 3-20	Erdung von Verteilerkabeln,
Compaq Maximum Recommended	Anforderungen 2-6
Ambient Operating Temperature	Ersetzen der internen Batterie A-6
(TMRA) 2-7	Ethernet E-3
Compaq Partner xi	Ethernet Port, Loopback 3-6
Compaq Seriennummer A-1	Ethernet RJ-45-Stecker E-3
	Ethernet-Anschluße 3-15

Ethernet-Anzeige 4-2 Ethernet-Konfiguration 3-5, 3-8	Fibre Channel-Anschluß 2-17 Fibre Channel-Anzeige
<u> </u>	<u> </u>
Ethernet-Port 3-2	Probleme 4-4
Ethernet-Schnittstelle 1-6	Fibre Channel-Loop, Problem 4-4
RJ-45 1-4	Fibre Channel-Port 3-2
Ethernet-Verbindung 3-18	Fibre Channel-Schnittstelle 1-7
EU-Hinweis A-5	Compaq Diagnostics 3-22
Externer Controller 4-7	Tape Options ROMPaq 3-23
	Fibre Channel-Verbindung 4-8
F	Firmware 3-9, 3-13
	Fragen
Fachgrundnorm Störfestigkeit A-5	FCC-Erklärung A-4
Faserlänge D-2	Produkt A-3
Fast SCSI 1-4	Freiraum, Anforderungen 2-5
FC zu SCSI-Zuordnung 3-12	Frontabdeckung 2-12, 2-14
FC/SCSI-Zuordnung anzeigen 3-9	Funkstörungen von
FCC-Bestimmungen A-2	informationstechnischen
FCC-Hinweis für Geräte	Einrichtungen A-5
der Klasse A A-2	Funktionen 1-5
FCC-Hinweis für Geräte	Funktionen, Tape Controller 1-3
der Klasse B A-3	, . <u>.</u>
Fehleranzeige	G
Probleme 4-3	G
Fehlerbeseitigung 4-1	GBIC-SW Modul
Mit Statusanzeigen 4-2	Gummischutz 2-17
Probleme in der	GBIC-SW Module
angeschlossenen	Kabel 2-16
Umgebung 4-10	GBIC-SW-Modul
Fehlerhaftes Gerät 4-3	Überprüfen der Fibre Channel-
Fehlerverlauf anzeigen 3-9	Verbindung 4-8
Fibre Channel Arbitrated Loop	GBIC-SW-Modul
(FC-AL) 1-3, 2-1	Anbringen des
Fibre Channel Host Bus Adapter	Glasfaserkabels 2-18
(FC HBA)	Fehlerbeseitigung 4-10
Prüfen der Konfiguration und	Installieren an der
Verkabelung 4-9	Schnittstelle 2-18
Prüfen der SCSI-Geräte unter	Konformität D-2
Netware 4-9	
Prüfen der SCSI-Geräte unter	Laser-Zulassung A-5
	Geerdeter Arbeitsplatz B-2
Windows NT 4-8	Gelbe Störungsanzeige 4-2
Fibre Channel Status-Anzeige	Geräteausfall 4-3
Fehlerbeseitigung 4-2	Geräte-ID
Fibre Channel Storage Hub	SCSI-Bus, Konfiguration-
Fehlerbeseitigung 4-10	probleme 4-8
Fibre Channel Switched Fabric	Geräte-Management 3-1
(FCSW) 1-3	Gerätetreiberinformationen 4-10

Gigabit-Anschlußtyp D-1	Installation Fortsetzung
Glasfaserkabel	Optionen eines
Anschließen 2-17	Fremdherstellers 2-7
Anschließen des Geräts 2-16	Rack 2-10
Fehlerbeseitigung 4-10	Reihenfolge 2-2
Ordnungsgemäße	Installationswerkzeuge 2-8
Verlegung 2-18	Installieren des Tape
Gleitschienen 2-9, 2-13	Controllers 2-1
Grüne Betriebsanzeige 4-2	International Electrotechnical
Gummifüße 2-9, 2-15	Commission (IEC) A-5
2,210	IP- Adresse
Н	Statusfarben 3-21
П	IP Discovery 3-20
Hilfe	IP-Adresse
Compaq Web-Site xi	Anzeige Fibre Channel Tape
Compq Partner,	Controller-
Telefonnummern xi	Konfiguration 3-7
Telefonnummern der	
technischen	Compaq Insight
Kundenunterstützung x	Manager 3-20 Ethernet-Anschluß 3-15
Zusätzliche Quellen x	
Hinweis für Kanada A-4	Ethernet-Konfiguration 3-8
Host Bus Adapter	SNMP-Konfiguration
	aktivierter Traps 3-19
Überprüfung der Gerätetreiber- informationen 4-10	Web-Browser-Interface 3-16
	Zugang über Web-
Host Bus Adapter	Browser 3-16
Prüfen der Host-	IP-Gateway 3-8
Konfiguration 4-10	
HTTP-Oberfläche	K
IP-Adresse 3-16	77. 1. 1
Zugang 3-16	Kabel
Hub-Verbindungsanzeigen 4-8	Anschlüsse 2-17
	Biegeradius 2-18
	FCC-Zulassungser-
X1 .1011 .1	klärung A-4
Identifikationsnummer A-1	Teile 2-16
Informationsverarbeitung 1-5	Käfigmuttern 2-9, 2-11
Initialisierung des Tape	Konfiguration
Controllers 4-7	Mehrere Server 1-2
Initialisierungsmeldungen 4-7	Konfiguration der Host Terminal-
Initiator-ID 3-14	Emulation 4-6
Installation	Konfiguration des Fibre Channel
Desktop 2-15	Tape Controller anzeigen 3-5
Erforderliche	Konfigurationseinstellungen
Komponenten 2-9	verfolgen 3-9
Mindestanforderungen 2-1	-

Konfigurierte SCSI-ID 4-8 Konformitätserklärung A-3  L Länge, Netzkabel C-1 Laser D-2 LED-Anzeigen 1-8, 4-2 Leiterquerschnitt des Kabels C-1 Lithium-Batterie A-6 Loopback an der Ethernet- Schnittstelle 4-6	Netzkabel Anschließen 2-20 Auspacken 2-16 Statusanzeigen, Problem 4-3 Netzkabel, Werte und Anforderungen C-1 Netzschalter 1-6 Netzwerkverbindungs- Problem 4-5 Normalbetrieb 4-5 Normalbetriebs-Anzeige 4-3, 4-4
Loopback an der SCSI-	0
Schnittstelle 4-6 Loopback mit Einzelframesequenz am Fibre Channel 4-6 Loopback mit Mehrframesequenz am Fibre Channel 4-6 Luftzirkulation, Anforderungen für Racks 2-8	Oberfläche für serielle Schnittstelle SNMP-Konfiguration 3-18 Optische Schnittstelle, GBIC-SW- Modul D-2
M	Parität 3-3 PCI-Protokoll-RAM 4-6
MAINT-Befehl 3-9 Maske 3-8, 3-15 Maximale Innentemperatur Optionen anderer Hersteller 2-7 Optionsgeräte im Rack 2-7 Server 2-7 Mechanische Daten D-1 Mechanische Kenndaten D-2 Mehrere Racks, Installation 2-4 Montageträger 2-9, 2-11 Muttern 2-9	PLDA 1-3 POST  Aktueller Status 4-6 Fehlerbeseitigung mit 4-6 Private Loop Direct Attach (PLDA) 1-3 Problemlösungen 4-1 Programmspeicher im zentralen RAM 4-6 Protokollinhalt und Fehlerverlauf Neustart 3-9 Protokollinhalt und Fehlerverlauf anzeigen 3-9
N	Protokollpuffer im zentralen RAM 4-6
Nenneingangsfrequenz D-1 Nenneingangsspannung D-1 Nennleistungen 2-6 Netware 4.11 4-9 Netware 5.0 4-9 Netzeingang 1-6	Protokollzwischen- speicherung 3-11 Prüfsumme des Flash- Speichers 3-6, 4-6

R	SCSI Target-Modus 1-4
D 1	SCSI-Anschlußprobleme 4-4
Rack	SCSI-Anzeige 4-2
Blenden 2-8	SCSI-Bus
Erdung, Anforderungen 2-6	Abschlußwiderstand 2-19
Freiraum 2-5	Anschlußprobleme 4-8
Installation 2-1, 2-8	Konfigurationsprobleme 4-7
Installationsvorgang 2-10	Terminierung 4-7
Luftzirkulation,	Überprüfung der Geräte 4-8
Anforderungen 2-8	SCSI-Bus zurücksetzen,Ein-
Montagebeschläge 2-9	/ausschalten 3-14
Sicherheit 2-4	SCSI-FCP-Protokoll 1-3
Stellfläche,	SCSI-Initiator-ID 3-14
Anforderungen 2-5	SCSI-Skript-RAM 4-6
Stromversorgung,	SCSI-Verkabelung,
Anforderungen 2-6	Fehlerbeseitigung 4-10
Temperaturanforderungen 2-7	SCSI-Ziel-ID 3-14
regulatory compliance	Selbstklebende
identification number A-1	Gummifüße 2-9, 2-15
RJ-11-Schnittstelle 1-4	Selbsttest beim Systemstart
RJ-45-Anschlußbuchse ix	(POST) 3-6
RJ-45-Schnittstelle 1-4	Senden von Out - E-3
ROMPaq 3-23	Senden von Out + E-3
RTS (Report to Send) E-2	Serielle Schnittstelle 3-2
Rückseite	Community-Namen 3-19
Anschlüsse 1-6	IP-Adresse für Trap 3-20
Statusanzeigen 1-8, 4-2	Konfiguration 4-9
	Rückseite 1-7
S	Tape Controller-
	Initialisierung 4-7
Schnittstelle für FTP-Zugang	Trap, Priorität 3-20
RJ-45 1-4	Umschalter für Trap 3-18
Schnittstelle für Telnet	Serielle Schnittstelle,
RJ-45 1-4	Einstellungen 3-4
Schnittstelle für Web-Browser	Serielle Schnittstelle,
RJ-45 1-4	Loopback 3-6
Schnittstellen 1-6	Serielle Schnittstelle,
Schwerwiegender Fehler 4-7	Loopback 4-6
SCSI	Serielle Schnittstelle, Probleme
Anzeigenprobleme 4-4	Baud-Raten 4-6
Bandspeichergerät 1-2	Seriennummer A-1
Kabel 2-16	Server, Konfiguration als Teil einer
Konfiguration als Teil einer	Enterprise Backup Solution 1-2
Enterprise Backup	Sicherheit
Solution 1-2	Hinweise 2-3
Statusanzeigen 1-8	Rackmontage 2-4

Sicherheitseinstellungen 3-8	Strom 2-6
Simple Network Management	Stromaufnahme D-1
Protocol (SNMP) 3-18	Stromaufnahme, Anforderung 2-6
Single-Ended-Abschlußwiderstände	Strombelastung,
bei Single-Ended-Bus 4-7	Anforderungen 2-6
SmartStart CD 3-22	Stromversorgung 4-3
SNMP 3-2, 3-4	Stützfüße 2-4
SNMP GET/SET 3-19	Subnet-Maske 3-8, 3-15
SNMP-Einstellungen 3-8	Switch-Verbindungsanzeigen 4-8
SNMP-Konfiguration 3-18	Symbole
SNMP-Umschalter aktiviert 3-18	An den Geräten viii
Spannung D-1	Im Text viii
Spannungs- und Stromstärke,	Systemanforderungen 2-1
Typenschild C-1	Systemkonfiguration 1-2
Standard-Initiator-ID 4-8	System komiguration 12
Startzyklus 3-11	т
Statische Elektrizität B-1	T
Status des Selbsttests	Tape Controller
anzeigen 3-5, 3-6	Abbildung 1-1
Statusanzeige für Ethernet 1-8, 4-2	Anschließen an die Enterprise
Statusanzeige für Fibre Channel	Backup Solution 2-16
Rückseite 1-8	Anschlüsse auf der
Statusanzeigen	Rückseite 1-6
Position 1-8	Beschreibung 1-1
Verwendung bei der	Einbauteile 2-9
Fehlerbeseitigung 4-2	Funktionen 1-3, 1-5
Stecker 1-4	Initialisierung 4-7
Steckerbelegung	Initialisierung externer
CTS (Clear to Send) E-2	Schnittstellen 4-7
Datenempfang zum	Installation und Setup 2-1
FCTC E-2	Konfiguration als Teil einer
Datenübertragung vom	Enterprise Backup
FCTC E-2	Solution 1-2
Empfang von In - E-3	Statusanzeigen auf der
Empfang von In + E-3	Rückseite 1-8
RTS (Report to Send) E-2	Technische Daten
Senden von Out - E-3	Elektrisch D-1
Senden von Out + E-3	Mechanisch D-2
Steckerbelegung am RJ-11 E-2	Technische
Steckerbelegung am RJ-45	Kundenunterstützung x
Ethernet-Stecker E-3	Telefonnummern xi, A-4
Stellfläche, Anforderungen 2-5	Telnet-Konfiguration 3-15
Stopphits 3-3	Temperaturanforderungen des
Störungsanzeige	Racks 2-7
Statusanzeige 4-2	Temperaturbereich D-1
Statusanzeigen 1-8	Textkonventionen vii
$\epsilon$	

TMRA 2-7	Vorgang Fortsetzung
Transport-/Lagerungs-	Verbinden des Tape Controller
temperatur D-1	mit der Enterprise Backup
Trap	Solution 2-17
IP -Adresse 3-20	Vorsicht
SNMP-Priorität 3-20	Stromschlag ix
Trap (Auffangroutine) 3-18	Vorsichtsmaßnahmen,
Trap aktiviert, Menu 3-19	Installation 2-3
Trap ein- und ausschalten 3-18	
Trap, Priorität 3-19	W
Trap-Bericht 3-18	••
	Warmstart 4-7
U	Warnhinweise und
0	Vorsichtsmaßnahmen
U1 Fibre Channel-to-SCSI-	FCTC 2-3
Bridge 1-1	Rack 2-4
Übertragungsrate in Bit D-1	Rack-Stabilität ix
Uninterruptible Power Supply	Stromschlag ix
(UPS) (unterbrechungsfreie	Web-Browser-Benutzeroberfläche
Stromversorgung) 2-3	Aktuelle Konfiguration 3-15
Unterstützte SCSI-Formate 1-4	Web-Browser-Interface
	Änderungen 3-17
V	Ethernet-Menu 3-17
•	Firmware 3-17
Verarbeitung von	Menüüberblick 3-17
Informationen 1-5	Web-Management-
Verbindungsanzeigen 4-8	Oberfläche 3-16
Verbindungsstatus-Anzeige 4-8	Wechselstrom-Nennleistung 2-6
Verkabelung	Weitere Informationsquellen x
SCSI-Bus, Konfigurations-	Werksvoreinstellungen 3-16
probleme 4-8	Wide SCSI 1-4
Verlegen der Kabel 2-17, 2-18	Wide-Ultra SCSI 1-4
Versandverpackung 2-1	Wiederherstellung der
Verstellbare Füße 2-4	Konfiguration 4-9
Verteilerkabel 2-6	Windows NT-
Vordere Gehäuseabdeckung 2-9	Systemsteuerung 4-8
Vorgang	World Wide-Name 3-7
Desktop-Installation des Tape	www.compaq.com x, xi, 3-15, 3-22
Controllers 2-15	
Rack-Installation des Tape	Z
Controllers 2-10	<b>-</b>
	Ziel-ID 3-14